

HITACHI Inspire the Next

取扱説明書

保証書·据付説明書別添付

日立電気洗濯乾燥機 型式

BD-V3200L

(左開きドアタイプ)

BD-V3200R

(右開きドアタイプ)

このたびは日立電気洗濯乾燥機をお買い上げいただき、 まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。お読みになったあとは、保証書・カンタンご使用ガイド・DVD・据付説明書・洗濯乾燥機設置時のチェックシート(据付確認書)とともに大切に保存してください。

「安全上のご注意」→P.10~14 をお読みいただき、正しく ご使用ください。



初めてお使いの ときや、お困りに なったときは、 付属品のDVD も是非ご覧くだ さい。

DVDを再生できる環境 でお使いください<u>。</u>







もくじ 付属品のDVDもご覧ください。

ご使用の前に	
はじめに (特長)	4
各部のなまえ・付属品	6
操作パネルのはたらき	8
安全上のご注意	10
使用上のご注意	15
お洗濯の手順	16
洗濯や乾燥ができないもの	18
洗濯や乾燥ができるものとおすすめコース	19
上手なお洗濯のポイント	20
・洗濯の準備をするときは	20
・スムーズに脱水するには/洗濯物の重さの目安	21
・ドラムへの入れかた/洗濯物をドラムに入れたときの目安	22
・洗濯するときは/洗濯ネットを使うときのお願い	23
乾燥の仕上がりを良くするポイント	24
・洗濯物の種類によって、乾燥運転のコースを使い分ける/ちょっとアドバイス/毛玉や静電気を少なくするには	24
・しわを少なくするには/乾きムラを少なくするには/縮みが気になるとき	25
風アイロンについて	26
・しわを少なくするには	26
・洗濯物の仕上がりの例	27
洗剤や仕上剤の準備と入れかた	28
・洗濯量の計測と洗剤量表示 / 洗濯量と洗剤・ソフト仕上剤・漂白剤量	28
・洗剤~ソフト仕上剤投入の流れ	30
・洗濯のりの使いかた	32
風呂水を使う	33
・お湯取ホースを取り付ける/お湯取ホース取り付け時のご注意	33
・浴槽内の風呂水水位のご注意/お湯取運転を設定する/お湯取運転時の動作について	34
・清水すすぎについて / お湯取ホースを片づける	36
ドアの開閉について	38
・ドアの開けかた・閉めかた / 運転中にドアを開けたいときは / ドアロックを解除するときは / チャイルドロックについて	38
使いかた	
洗濯/洗濯~乾燥をする	40
[標準][快速洗乾][おいそぎ][念入り][手造り][ナイト][柔らか][毛布][ドライ][たっぷり]	
乾燥をする	42
[標準][念入り][ナイト][毛布][静止乾燥][たっぷり]	
・洗濯物の縮みについて	43
・花粉を除去したいときは	43
毛布コースで洗濯/洗濯~乾燥/乾燥をする	44
・洗濯物の準備	44
・お洗濯キャップの取り付けかた/取り外しかた	47
ドライコースで洗濯をする	48
・洗濯物の準備	48
・洗濯が終わったら	51
静止乾燥をする	52
・乾燥できるもの/乾燥が終わったら	53
清潔コースを使う	54
[消臭除菌] 消臭除菌コースで運転できるもの	55
[槽洗浄][槽乾燥] 槽洗浄について / 槽乾燥について	57
スチームアイロンを使う	58
・スチームアイロン機能 / スチームアイロンできるもの	59
白分でコースを告ろ	6.0

使いかた

洗濯の「標準」コースで部分運転する	62
[洗い すすぎ 脱水][洗いのみ][洗い すすぎ][洗い 脱水][すすぎのみ][すすぎ 脱水][排水のみ、脱水のみ]	
予約運転をする	64
全自動コースの運転内容と、変更できる内容	66
いろいろな使いかた	70
・音声ガイドについて	70
・ホット高洗浄を使う/乾き具合を調節したいとき	71
・運転スタート音・終了音について / 終了予告音について	72
・清水すすぎを設定・解除したいとき/お湯取設定の記憶解除について	73
・「予約」ボタンを押して、設定を変更する機能について/温度センサー制御を設定・解除したいとき	74
・「洗▶乾」運転時(乾燥行程)の脱水回転数の調節をしたいとき/脱水立ち上がり具合の調節をしたいとき	75
・ほぐし脱水を解除・設定したいとき / ふんわりガードを設定・解除したいとき	76

お手入れ

・洗剤ケース/洗剤ケース差し込み口周辺	77
・糸くずフィルター	78
・乾燥フィルター	80
・乾燥フィルター差し込み口/本体、ドラム	81
・風呂水吸水口 / 給水口	82
・クリーンフィルター/水栓(蛇口)、ワンタッチつぎて、給水ホース	83

お困りのときは・アフターサービス

お困りのときは ・残時間表示部にこんな表示が出たら	84
・電源オートオフについて	85
・音・振動について/音・振動/音声・ブザー	86,87
・初めに・電源(入らない・切れる・運転しない) / 表示	88,90
・風呂水(お湯取)/ホット高洗浄/洗い・すすぎ/脱水/時間が長い	90~93
・仕上がり	93~95
・におい / 洗剤ケース / 乾燥フィルター	95,96
・ドア/排水口/結露/そのほか	97~99
点字について	99
もしものとき	100
・凍結の恐れのあるとき/もし凍結したときには	100
保証とアフターサービス	101
仕様	102
別売り部品	104

お問い合わせの多い項目

ドアが開かない → P.38、39、97 振動が気になる → P.87 音が気になる → P.86、87 においが気になる → P.57、95、96 糸くずが気になる → P.20、93、94 洗濯物のゴワツキが気になる → P.23、95 洗剤ケースに水が残る → P.96 ハンカチや靴下がドアパッキンに 入り込む → P.20、98

すじめて(特長) ドラム式洗濯乾燥機の特長と、上手なお洗濯・乾燥のポイントに 関する説明です。よくお読みになりお使いください。 関する説明です。よくお読みになりお使いください。

風アイロン

高速風の風の力でしわを伸ばします。

従来の製品より低い温度の風でやさしく乾かすから、熱に弱い衣類の縮みを抑えます。



ビックドラムの中で衣類を大きく 舞い上げながら乾燥。

ジェットファンモーターが高速風 を生み出し、衣類に吹きかけて、 しわを伸ばします。

洗浄力

センサービックドラム洗浄

3D加速度センサーにより、たたき 洗い効果が最大となるように、回転 数センサーを用いてドラムの回転数 をコントロールします。

(「標準」「快速洗乾」「おいそぎ」「念入り」 「手造り」「たっぷり」コース時)

重い洗濯物

ジーンズや トレーナー など







洗濯物を持ち上げきれない

たたき洗い効果アップ

軽い洗濯物

シャツや エプロン など





洗濯物が反対側へ回りすぎる

たたき洗い効果アップ

回転スプレーすすぎ

1回目のすすぎは、衣類にかけながらドラムを回転し、 節水しながらすすぎます。

2回目以降のすすぎは、水をためてすすぎます。

「すすぎ設定 ■すすぎ1回目 ■すすぎ2回目 ■すすぎ3回目 ■すすぎ4回目 ためすすぎ 設定なし 設定なし 設定なし 回転スプレー 20 ためすすぎ 設定なし 設定なし すすぎ 回転スプレー 3-ためすすぎ 設定なし ためすすぎ すすぎ 回転スプレー ためすすぎ ためすすぎ ためすすぎ すすぎ


「お湯取」設定時は、注水すすぎになります。 → P.34




回転スプレーすすぎイメージ図

省エネ

ヒートリサイクル乾燥



ドラム姿勢制御



- (1)メインモータの熱をリサイクル メインモーターから発生する熱をドラム内に 伝導させて温度を上昇させます。
- (2)ジェットファンの熱もリサイクル ヒーターの熱に加え、高速風を発生させる ジェットファンの圧縮熱、ジェットファン モーターの熱を乾燥時の温風に利用します。
- (3)エコフラップで空気の熱もリサイクル メインモーターやヒーターによって温めら れた空気の熱を、乾燥経路の途中に設けた エコフラップ(開閉式吸気口)を開けて取り 込み、乾燥時の温風に再利用します。 (「ナイト」「乾燥10分」「消臭除菌」「スチーム アイロン」コースでは行いません)

乾燥時に、リニアモーションメカでドラムを 起こすことで、衣類が前後に入れ替わりやす くなり、乾燥ムラを低減します。

【姿勢制御中の表示について】





行程ボタンの上の表示が クルクル回ります。

ドラム起こし中 (ドラムを戻すときは、逆の動きをします)

88₄ > 88₄ > 88₄ > 88₄ 884 **4** 884 **4** 884 **4** 884

上手な使いかたDVD

本製品には、説明用DVDが同梱されています。 使いかたのポイントを、映像で説明しています。

上手な使いかた


- ・ビックドラムの特長とご注意
- ・洗濯物について
- ・お洗濯の手順
- ・泡消しと片寄り修正運転
- ・運転中の音
- ・お手入れ
- お湯取り
- ・スチームアイロン機能




お困りのときは


各部のなまえ・付属品


→ のあとの数字は主な説明のあるページです。 本取扱説明書は、DVD・音声ガイドと表現が一部異なります。






ドラム(洗濯・脱水槽)







操作パネルのはたらき

運転状態情報表示(運転中の動作内容を表示します)

槽内冷却中 ドラム(洗濯・脱水槽)を冷やしています。
時間見直し中 乾燥中の残時間を見直しています。
容量測定中 洗濯物の重さを測っています。
衣類片寄り直し中 ほぐし動作により、洗濯物の片寄りを直しています。
泡消し運転中 泡消し動作をしています。(排水後、ドラムの手前から最大15分間泡消し用の水を出します)
排水中 排水中です。
風アイロン 風アイロン機能が動作するコースを選んだときに表示します。風アイロン動作中は点滅します。

乾燥終了後、洗濯物のふんわり感を保つため、ドラムの回転をしています。

残時間・洗剤量・予約時間・お知らせ表示

ふんわりガード

運転スタート後に、残時間の目安を表示します。予約ボタンを押すごとに、予約設定時間が表示されます。

スタート後は「予約」のみが表示します。

→P.64

音声ガイド → P.70

ボタンを押すと、設定しているコースの 内容や運転中の動作内容、また、お知ら せ表示が表示されている場合は、その 対処方法を音声でお知らせします。

3秒押しで音量が変更できます。 ボタンを押さなくても、自動的に お知らせする内容もあります。

洗剤量(目安)表示 →P.28

投入する洗剤量の目安を表示します。

10/6 kg *LLEROFF IEAT RECYCLE おしえて 洗濯 標準 快速洗乾 ぶいそぎ 念入り 手造り ナイト 柔らか 毛布 ドライ 削止乾燥 たっぷり 音量 **〒○** 高温 ● 槽内冷却中 あと約 予約 風アイロン ふんわりガー 乾燥フィルター チャイルドロック 時間見直し中 ▮洗▶乾 ホット高洗浄 消臭除菌 洗い 衣類片寄り 直し中 乾燥 スタート 乾き スチーム 具合 アイロン 清潔 お湯取 予約 洗い すすぎ 脱水 乾燥 チャイルドロック これっき フボタン HITA CHI

ホット高洗浄を使う → P.71

洗濯物に温風を吹きかけ、洗剤を活性化させて洗います。 設定すると「ホット高洗浄」が表示し、動作中は点滅します。

設定できないコースもあります。

前回選んだ内容は記憶しません。

チャイルドロックを設定する → P.39

子供が勝手にドアを開けられないようにします。 設定すると「**〒○**」と「チャイルドロック」が表示します。

運転中の表示例 (デは点滅を表します)

-)/5/:	「洗い(15分)」運転中		「脱水(4分)」運転中
	「すすぎ1」運転中	C 08	お知らせ表示(「C08」) → P.84
	「清水すすぎ」運転中	55 分	姿勢制御動作中 → P.5

予約をする → P.64、65

運転終了時間を3~12時間後まで1時間単位で予約できます。 予約設定できないコースもあります。

「乾燥」運転、「清潔」コースはいず れも予約できません。

風呂水を使う → P.33~37

「お湯取」ボタンを押すと、風呂水 を利用する行程が順に表示します。 風呂水を利用しないときは、ボタ ンを押して表示をすべて消してく ださい。

工場出荷時は設定していません。 前回選んだ内容を記憶します。 設定できないコースもあります。

お知らせ表示

〒○(ドアロック) ドアがロックされている間、**〒○**が表示または点滅します。 → P.38、39

高温ドラム内が高温のとき表示または点滅します。

・ 乾燥フィルター 乾燥フィルターが目詰まりしたときや、「洗▶乾」または「乾燥」を

25回運転するたびに点滅します。

糸くずフィルターが正しく取り付けられていないときや、目詰まり

したとき、「洗濯」または「洗▶乾」を30回運転するたびに表示します。

→ P.78, 79

(>P.80、81)

乾燥容量オーバー 乾燥できない容量のときに点滅します。

乾燥フィルター 引く 電源 (オートオフ)

糸くずフィルター

コースを選ぶ → P.40~43、54~57

「洗濯」「洗▶乾」「乾燥」「清潔」ボタンを押すと、 選べるコースが順に点灯します。

「洗濯」「洗▶乾」「乾燥」「清潔」によって、選べるコースは異なります。

電源

電源の入・切を行います。

運転が終了すると自動的に電源が切れます。

電源を入れたままスタートさせずに10分間放置すると、自動的に切れます。

(電源オートオフについて → P.85))

スタート / 一時停止

運転のスタートや、一時停止を行います。

乾燥中に「一時停止」を押しても、ドラム内が冷えるまで ドアは開きません。 → P.38、39

ドアが閉まっていることを確認してから押してください。本体の故障の原因になります。

乾き具合を調節する →P.71

乾き具合を「しっかり」「ふつう」「弱め」 の3段階に調節できます。

工場出荷時は「ふつう」に設定しています。

スチームアイロンを設定する →P.58

「スチームアイロン」ボタンを押すと、衣類にスチームをかけ、しわを取ります。

設定すると「スチームアイロン」が表示します。

行程内容を変える → P.60、61、66~69

「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」の内容や組合せを切り替えます。

スタート後は、「一時停止」を押して変更します。 「洗い」が終わると変更できません。

「洗い」のみを運転した場合は、内容は変更できません。

内容を変更できないコースもあります。

電源を入れたあと3秒押し操作で設定が変わるボタン

洗濯	ほぐし脱水の「ほぐし」行程の設定・ 解除ができます。	→ P.76
洗▶乾	運転スタート音・終了予告音が変え られます。	→ P.72
乾燥	ふんわりガード機能の設定・解除が できます。	→ P.76
スタートー時停止	終了予告音を消すことができます。	→P.72
予約	・温度センサー制御の設定・解除ができます。 ・「洗▶乾」運転時の脱水回転数を調節できます。 ・脱水立ち上がり具合を調節できます。	→P.74、75
お湯取	・清水すすぎの設定・解除ができます。 ・お湯取設定を記憶する/しないを切り替えること ができます。(お湯取設定の記憶解除について)	→ P.73
Un) おしえて	音声ガイドの音量調節ができます。	→ P.70

安全上のご注意

ご使用になる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次の ように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、 説明しています。



この表示の欄は、「死亡または 重傷を負うことが想定される」 内容です。

この表示の欄は、「軽傷を負う



ことが想定されるか、または 物的損害の発生が想定される」

内容です。

絵表示の例



「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。



実行していただく「指示」内容のものです。



電源プラグや電源コードは



定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使用する ほかの器具と併用すると分岐コンセントが異常発熱して、発火することがあります。

電源プラグの刃や、刃の取り付け面にほこりが付着している場合はよくふき取る 火災の原因になります。

電源プラグを抜くときは、きちんと電源プラグを持って抜く 感電やショートして発火することがあります。



お手入れの際や長期間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜く 感電やけがの原因になります。



ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない 感電の原因になります。

傷んだ電源コードや電源プラグ、緩んだコンセントは使用しない 感電・ショート・発火の原因になります。

電源コードを傷つけない

〔傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・ねじり・重いものを載せる・挟み込むなどしない〕 電源コードが破損し、発煙・発火の原因になります。

テーブルタップによるタコ足配線はしない

発煙・発火の原因になります。

延長コードは使用しない

過熱し、発煙・発火の恐れがあります。

⚠ 警告

アース線は



アース線を接続する

アース線を接続しないと、漏電のとき感電することがあります。

アースの接続は、電気工事店または販売店にご相談ください。

据え付けのときは



浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けない 感電や漏電による火災の恐れがあります。



キャスターの付いている台や、不安定な場所に据え付けない 本体の異常振動により、けがや本体故障の原因になります。

洗濯機用防水パン、または洗濯機用トレイをおすすめします。

洗濯物や洗剤は



食用油、動植物系油、機械油、ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー、ガソリン、 美容オイル、軟こう剤などの付着した洗濯物、靴(スニーカー)、帽子などは洗濯後でも 乾燥しない。また、スポンジの入ったものも乾燥しない

油などの酸化熱による自然発火や引火の恐れがあります。

洗剤を入れ過ぎない

洗剤は規定量を守ってご使用ください。

泡が多量に発生して本体が故障し、水漏れや感電をする恐れがあります。

運転中、運転後は



ドラムが完全に止まるまでは、中の洗濯物などに手を触れない ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついて大けがをする恐れがあります。 特にお子様にはご注意ください。

本体の近くには



引火物はドラムに入れない、近づけない

〔灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・アルコールやそれらの付着したもの〕 爆発や火災の恐れがあります。

ローソク、蚊取り線香、たばこなどの火気を近づけない 火災の恐れがあります。

子供に使用させたり、ドラム内に入らせない

ドラム内に閉じ込められて窒息したり、やけど、感電、けが、おぼれる恐れがあります。

安全上のご注意 (続き)

▲警告

そのほか



廃棄処理をするときは、ドアを取り外す

子供が閉じ込められる恐れがあります。ねじを緩めてドアを取り外します。

付属品の水準器や、付属品が梱包されているポリ袋は、子供の手の届かないところに置く

水準器を誤って飲み込んだり、ポリ袋を頭にかぶると、窒息する恐れがあります。



動かなくなったり、煙が出ている、変なにおいがするなどの異常がある場合は、事故 防止のためすぐに電源プラグを抜いて、お買い求めの販売店に点検・修理を依頼する 感電や漏電・ショートによる火災の恐れがあります。



分解したり、修理・改造しない

感電・火災・けがの原因になります。(修理は販売店などにご相談ください)



お手入れするときなどは、本体各部に直接水をかけない 感電・ショートの原因になります。



揮発性溶剤(ガソリン、ベンジン、シンナー、灯油など)や、カセイソーダで洗ったり しない

爆発・火災の原因になります。

お湯取ホースで灯油、ガソリンなど水以外のものを吸い込まない

爆発や火災の原因になります。

入浴中は風呂水吸水をしない

万一の感電を防ぐためです。

ドア取付金具の近くに手を置いたままドアを閉めない

ドアと本体の間に手や指を挟み、けがの恐れがあります。

⚠注意

洗濯物は



防水性のマット・シートや衣類、足ふきマット、玄関マットなど固くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品は、洗い・すすぎ・脱水・乾燥をしない 洗濯物が傷んだり、脱水中に異常運転して、けがをする恐れがあります。

— 例えば

釣具ウェア、スキーウェア、雨ガッパ、寝袋、サウナスーツ、ウェットスーツ、ウィンドブレーカー、おむつカバー、自転車・バイク・自動車カバー、防水性マット・シート、足ふきマットなど固くて厚いものなど

<u>⚠</u>注意

運転前後、運転中は



洗濯・乾燥前は水栓を開いて、水漏れがないか確認する

ねじが緩んだりしていると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。

水栓のパッキンや金属部などが、長年使用していると経年劣化やさびなどにより水漏れに 至る恐れがあります。

使用しないときは、水栓を閉じておく

万一の水漏れを防ぐためです。

据え付け直後や移設直後など、水栓接続を変えたあとには、まず水栓を開いて、

水漏れがないか確認する

万一の水漏れをすぐに確認するためです。

ドアはゆっくり開け閉めする

けが、周辺の壁などの破損、本体の故障の原因になります。

使用する前に、ドアパッキン表面に糸くずなど異物が付着していないことを確認する ドアの密着が確保されず、水漏れの原因になります。



ロックされた状態のドアを無理に開けない → P.38、39

ドアやロック機構が破損し、けがをしたり洗濯・乾燥ができなくなります。

糸くずフィルターは確実に取り付けて運転し、運転中は外さない 水漏れの原因になります。

洗濯物を出し入れするときは、ドアパッキンに無理な力を加えない ドアパッキンが変形し、水漏れする恐れがあります。

運転中は洗剤ケースを引き出さない

蒸気漏れ、水漏れの原因になります。

乾燥中は乾燥フィルターを引き出さない

蒸気漏れ、水漏れ、やけどの原因になります。

粉石けん(天然油脂)は使用しない

本体の故障、水漏れの原因になります。



運転中は本体の下に手足などを入れない

けがの原因になります。

乾燥中や終了後は、ドラムやドア周辺の金属部、本体右上部、洗濯物(ファスナーや金属ボタン) には触らない

やけどの原因になります。

お湯取(風呂水吸水)をするときは



浴槽の水面より、風呂水吸水口が低い場所では使用しない サイホン現象により、ポンプ運転が終了しても水が止まらず、水漏れの原因になります。 お湯取ホースのクリーンフィルターを浴槽に入れたまま吸水つぎてを外さない サイホン現象により、風呂水が流れ出して床面をぬらす恐れがあります。

安全上のご注意 (続き)

⚠注意

そのほか



ファスナー(チャック)などは、きちんと閉めて運転する

本体の故障や水漏れの原因になります。

防水パンや洗濯機トレーを設置する

水漏れによる床面の汚れ、ぬれを防ぐためです。

夏季など湿度が高いとき、冷水などの使用で本体の外側が結露し、床面をぬらすことがあります。 この場合は、別売りの防水パン(TP-780)や洗濯機用トレー(YT-1)の使用をおすすめします。 → P.103

洗剤ケース周辺の金属リング部、ドア裏側の金属部、本体外側のプラスチック部に、 液体洗剤、ソフト仕上剤、漂白剤がついた場合は、湿った柔らかい布ですぐにふき取る 本体のさびの発生やプラスチック部破損の原因となり、けがをする恐れがあります。

断水後や一度給水ホースを外して再取り付けした場合は、水栓を閉めてスタートボタンを押し、洗剤量が表示されてからゆっくり水栓を開く

(長期間使用しなかった場合も同様)

給水ホース、水道配管に空気がたまり、圧縮された空気圧により、本体が破損し、水漏れやけがをする恐れがあります。

排水口が掃除できるように設置する

排水口が詰まってしまうと、排水不良による排水口からの水漏れの原因になります。

排水ホースを排水口から外し、再度排水ホースを差し込む場合は、排水ホース先端が排水配管 に確実に差し込まれているか確認してください。(水漏れの原因になります) → 据付説明書

定期的に糸くずフィルターや排水口(排水トラップ)を掃除する(1回/月)

糸くずが出やすい洗濯物やペットの毛や髪の毛などが付着している洗濯物を洗う場合には、 糸くずフィルターや排水口が詰まりやすくなり、排水できなかったり、水漏れなどの原因に なることがあります。

洗剤ケース差し込み口周辺は、定期的(1回/週)に洗剤ケースを取り外して掃除する液体洗剤、ソフト仕上剤、漂白剤がついたまま放置すると、本体の破損の原因となり、けがをする恐れがあります。



給湯機からの温水は使用しない

本体の故障や水漏れ、乾燥不良の原因になります。

ドアを閉めるときに洗濯物を挟まない

本体の故障や水漏れ、乾燥不良の原因になります。

本体の上にのぼったり、重いものを載せたりしない

本体の故障や水漏れの原因になります。

ドアにぶらさがったり、無理な力を加えない

本体の故障や水漏れの原因になります。

50 以上のお湯は使用しない

本体の故障や水漏れ、乾燥不良の原因になります。

お洗濯キャップ(別売り)は、「柔らか」コース、「洗▶乾」「乾燥」運転、「清潔」コース、「スチームアイロン」運転では使用しない

お洗濯キャップが熱で変形し、ドラムから飛び出すことによりけがをしたり、本体が破損 する恐れがあります。

使用上のご注意

運転中は電源プラグを抜かない

故障の原因になりますので、一時停止あるいは 電源を「切」にしてから、電源プラグを抜いて ください。

テレビやラジオを近づけない

テレビの画面に線が入ったり、ラジオ・テレビ の雑音の原因になります。

洗濯物は入れ過ぎない

洗濯物がドラムからはみ出して破れたり、ドアパッキンやプラスチック部品の破損の原因になります。 洗濯時間が長くなったり、洗濯ムラや乾燥ムラになることがあります。

洗濯物が多いときは、靴下やハンカチなどの 小物類は、市販の洗濯ネットに入れて運転する

運転中にドアパッキン付近に集まり、洗濯や乾燥が十分にできないことがあります。

別売りお洗濯キャップ(MO-F102)の使用をおす すめします。 → P.103

お洗濯キャップは、「柔らか」コース、「洗▶乾」「乾燥」 運転、「清潔」コース、「スチームアイロン」運転では 使用しないでください。





洗濯ネット

お洗濯キャップ

市販の洗濯ネットには、洗濯物を詰め込み 過ぎない

音や振動が大きくなります。

脱水が十分にできない場合があります。

軽い洗濯物(小物やランジェリーなど)のみを入れてください。

市販の洗濯補助具は使わない

洗濯補助具(洗濯ボールやごみ取りフィルターなど) が熱によって変形、破損し、洗濯物を傷めたり、 本体の故障の原因になります。

入浴剤の入った風呂水を使うときは、入浴剤 の注意書きに従う

色移りや変色などを防ぐためです。

発泡、ゼリー、とろみタイプの入浴剤が入った風呂水は、吸水できない場合がありますので、お湯取運転に使用しないでください。



乾燥中の換気は十分に

洗濯物を効率よく乾燥させるために換気を十分にしてください。

冬季など室温が低いとき、換気が不十分な場合 は、窓や壁などが結露する場合があります。

お洗濯の手順

40ページ

洗濯をする

洗濯

40ページ

洗濯~乾燥をする

洗▶乾

42ページ

乾燥をする

乾燥

準備をする

本体

洗濯物

→P.18~25

1 排水ホースをセット



1 洗濯物を仕分ける 前処理する

> ドア開ボタンを押し ドアを開けて、

ドラムに入れる

2 水栓をゆっくり開く



3 電源プラグを コンセントに差す



- 4 糸くずフィルター、 乾燥フィルターが取 り付けられているこ とを確認する
- 5 お湯取(風呂水吸水) をするときはお湯取 ホースを準備する

(→P.33)

コースを設定する

コースについては


洗濯物にあった

→P.19

1 電源を入れる



2コース・行程内容を設定する



3 運転をスタートする



ドアが閉まっていることを確認してからボタンを押してください。(本体の故障の原因になります)

洗濯物の容量 を計測する

(計測しないコースもあります)

計測中表示





30秒~2分間 ドラムを回転して 計測します



洗剤量を表示



残時間を表示

あと約

45

洗濯物の量に合わせて設定 時間が変わる場合があります。 約1分後に給水が始まります。 コースボタン(点滅)を押すと、 すぐに給水を開始します。



洗剤投入の流れについては

→P.28~31

1 洗剤ケースを開ける



2 洗剤・漂白剤を入れる 粉末洗剤・粉末漂白剤を 入れる場合(左側)



液体洗剤・液体漂白剤を 入れる場合(右側奥)



3 ソフト仕上剤を入れる 場合(右側手前)



4 洗剤ケースを閉める

洗いずず脱水乾燥


運転中はドアがロックされています

運転中にドアを開けたいときは → P.38、39

設定内容を自動運転する

実際の脱水時間は、脱水設定時間より 長くなることがあります。

洗剤を溶かす



片づけをする

1 水栓を閉める



2 電源プラグを抜く



お手入れをする



洗濯や乾燥ができないもの



取扱絵表示および説明書 を確認してください。







次の物は洗濯も乾燥もできません

縮み、型くずれ、変色、損傷、風合い劣化などを防ぐために

皮革・毛皮・羽製品、およびその 装飾品付き製品



レーヨン、キュプラおよびその混紡品

・縮んだり、型くずれしたり、変色する 場合があります。



絹製品

・縮んだり、型くずれしたり、変色する 場合があります。

和服、和装小物製品



コーティング加工、樹脂加工、エンボス加工を した製品

ベルベットなどのパイル地製品

ネクタイ、スーツ、コート

・縮んだり、型くずれする場合が あります。



「消臭除菌」コースは使用できます。 → P.54、55

洗濯絵表示(トラライン)のあるものや、取扱絵表示がない もの、素材表示がないもの

毛100%や毛足10mm以上の毛布、カーペットカバー 強くよじった糸(強撚糸)を使用した製品 (ウール・ちりめんなど)

脱水異常振動によるけがや、故障などを防ぐために

防水性製品 → P.12

・洗濯物が片寄りやすく、本体の故障、洗濯物の破れの 原因になります。

裏面にゴムが付いているマット類、厚手または 毛足の長いマット類(玄関マット、カーペット、 ラグマット、敷物など)

・洗濯物が片寄りやすく、本体の故障の原因になる恐れが あります。

ペットの毛が多量に付着したもの 排水口の詰まりの原因になります。

市販の洗濯補助具 (洗濯ボール、ゴミ取りフィルターなど) 座布団や枕、クッションなど

「静止乾燥」コースは使用できます。 → P.52

次の物は乾燥できません

縮み、しわ付き、変色、損傷、風合い劣化などを防ぐために

ゴムやウレタンなどを使用した 製品

商品の取り扱い表示に従ってください。 ウレタン(スポンジ類)の入ったぬいぐるみなど 縮みやすいもの

タイツ、レースや刺しゅうなど飾りや 付属品のある製品:新合織(超極細繊維)

ウールなどの獣毛およびその混紡製品

洗濯絵表示(トラネイ)のあるもの

洗濯物の素材によっては「静止乾燥」コースで乾燥 できるものもあります。 → P.52、53

つり干し表示 /()\ のあるもの

しぼり禁止、ヨワク表示のあるもの





「タンブラー乾燥はお避けください」などの表示 があるもの

濃い色のプリントもの

アイロン禁止、低温表示のあるもの





乾燥フィルター目詰まりなどの故障を防ぐために

のり付けしたもの

洗濯や乾燥ができるものとおすすめコース

こんなときに

普段の洗濯物に





こんな洗濯物に

パジャマ 肌着 など

おすすめコース

標準

→P.41,43

短時間で洗濯▶乾燥 したいときに





ワイシャツ パジャマ など

快速洗乾

→P.41

軽い汚れを短時間で 洗濯したいときに





ハンカチ エプロン など おいそぎ

→P.41

汚れが多いときや 厚手の洗濯物に





靴下 トレーナー など 念入り

→P.41,43

自分でコースを造り たいときに





ワイシャツ 毛布 など

手造り

→P.60

静かに運転したい ときに



肌着 パジャマ など

ナイト

→P.41,43

タオルなどを風合いよく 仕上げたいときに



タオル バスタオル など 柔らか

(→P.41)

毛布などの洗濯・洗濯▶乾燥・乾燥に



アクリル毛布 掛け布団 など

毛布

→P.44

ドライマーク付き衣類を 洗濯したいときに





スカート セーター など ドライ

→P.48

ドライマークの付いた 衣類や、スーツなどの 乾燥に





セーター スーツ など

静止乾燥

→P.52

しわの気にならない 洗濯物の洗濯▶乾燥 や乾燥に





タオル ジャージ など

たっぷり(7.5kg)

→P.41,43

においや雑菌が気に なるものに





スーツ ぬいぐるみ など

消臭除菌

→P.54

乾いた衣類の洗濯しわ が気になるときに





カジュアルシャツ ブラウス など スチームアイロン

→P.58

上手なお洗濯のポイント

洗濯物の準備をするときは

糸くずが気になるものは ネットに入れる・分けて洗う

コーデュロイ(起毛素材の衣類)や濃い色の衣類、ストッキングなど、糸くずの付着が気になる衣類は、市販の「糸くず防止用洗濯ネット」に入れて洗ってください。

ー緒に洗う場合には、「お湯取」や「注水すすぎ」、 「すすぎ3回」、「すすぎ4回」を使用してください。







色落ちしやすいものは 分けて洗う

著しく色落ちする洗濯物は分けて、同類の洗濯物を2~3枚まとめて洗ってください。



1枚の場合、洗濯物が片寄りやすく脱水ができなくなることがあるため、色移りの気にならない洗濯物と一緒に洗ってください

硬貨やヘアピンなどは取り除く (ポケットの中も忘れ<u>ずに)</u>

洗濯物を傷めたり、 故障の原因になり ます。



マッチ棒、 ヘアピン、 硬貨などは 取り除く

しみは早めに処理しておく

しみは時間がたつと落ち にくくなりますので、洗濯 前に部分洗い洗剤などで 処理しておくと、より効果 的です。



デリケートな洗濯物や小物類は ネットに入れる

ワイヤー入りブラジャーは、市販の「ブラジャー専用 ネット」に入れてください。



靴下やハンカチなどの小物は、市販の「洗濯ネット」 に入れてください。 運転中に洗濯物がドアの内側と ドアパッキンの間に挟まるのを防ぐためです。

大きなごみ、泥や砂、髪の毛、 ペットの毛は取り除く

排水経路や乾燥経路に ごみや異物が詰まり、 故障の原因になります。



ひもは結んで、 ファスナーは閉める

ファスナーなどによる 洗濯物の傷みや、本体 の故障を防ぐためです。





毛玉や糸くずが気になるものは 裏返す・分けて洗う

セーターなど糸くずが気になるものは裏返してください。

気になるものは、タオル、 バスタオルとは分けて洗 ってください。



スムーズに脱水するには

洗濯物の片寄りが起こると、自動で片寄りを修正する動作を行うため、運転時間が長くなり、水を多めに使用します。また、脱水中に振動が大きくなり、運転が途中で止まる場合があります。下記のことにご注意ください。

タオルケットやジーンズなど厚手の洗濯物、 洗濯ネットに入れた洗濯物は、一つだけでは 洗濯しないでださい。


厚手の洗濯物や、洗濯ネットに入れた洗濯物を洗うときは、2、3枚一緒に洗うか、ほかの洗濯物と一緒に洗ってください。







洗濯ネットは、デリケートな洗濯物(ランジェリー、ブラジャー、ストッキングなど)や小物(靴下、ハンカチなど)だけに使用してください。→P.20、23 詰め込み過ぎると、スムーズに脱水できない場合があります。





洗濯物の重さの目安



ブリーフ (綿100% 約50g)



長袖 アンダーシャツ (綿100% 約150g)



バスタオル (綿100% 約300g)



靴下 (綿100% 約50g)



ブラウス (混紡 約200g)



パジャマ (上・下) (綿100% 約500g)



タオル (綿100% 約70g)



ワイシャツ (混紡 約200g)



「シーツ (綿100% 約500g)

上手なお洗濯のポイント(続き)

ドラムへの入れかた

洗濯物は一つずつ広げ、一方に片寄らない ように入れる





大物(シーツ、バスタオルなど)や厚手の洗濯物(ジーンズ、柔道着、剣道着など)、少量の洗濯物、マット類は、ほかの洗濯物と一緒に洗う

洗濯物が片寄りやすいため、振動が大きくなり、脱水ができなくなることがあります。→ P.84


洗濯物をバランスリングよりも奥に入れる

洗濯物がドアとドアパッキンの間に挟まり、 洗濯物が破れたり、ドアパッキンが破損する

場合があります。

小物類はドラムの奥側に入れてから、残りの洗濯物を入れて運転してください。 お洗濯キャップ(別売り)のご使用をおすすめします。





乾燥時に洗濯物が極端に少ないとき(約1kg以下)は、乾いたタオルなどを一緒に入れる洗濯物が極端に少ないときは、乾きが足りなくなることがあります。乾いたタオルなどを一緒に入れると乾きムラが少なくなります。


洗濯物を入れ過ぎない

洗濯物がドラムからはみ出して破れたり、ドアパッキンや周囲のプラスチック部品の破損の原因になります。

乾燥時間が長くなったり、洗いムラや乾燥ムラ になることがあります。

洗濯物をドラムに入れたときの目安

約7.5kgの容量の目安は、ドアパッキン外周の上面になります。 約6kgの容量の目安は、ドアパッキン内周の上面と、下図のねじとの中間になります。



洗濯するときは

洗濯物のゴワツキが 気になるとき

タオルなどはパイルが寝て、ゴワつくことがあります。

ソフト仕上剤を使用する

「柔らか」コースで洗濯する → P.41

乾いたあとに、ゴワツキが気になる洗濯物は、

乾燥「標準」コースでタイマー30分の運転を追加

してください。→P.58

「スチームアイロン」を使う

しっかりすすぎたいときは

すすぎ回数を増やす → P.61

「注水すすぎ」で運転する → P.61

「お湯取」設定で運転する → P.34

洗剤を少なめにする → P.28、29

色移り・黒ずみを防ぐには

色落ちしやすいものは分けて洗ってください。

洗剤やソフト仕上剤は適量を入れてください。

洗剤が少なかったり、ソフト仕上剤を入れ過ぎたりすると、黒ずみの原因になります。

液体洗剤を使用すると、黒ずみの原因になります。

粉末洗剤をお試しください。


洗濯ネットを使うときのお願い

ネットには洗濯物 を詰め込み過ぎな いでください。


ネットのファスナー はきちんと閉めて ください。



一辺が40cm以上の大きなネットは使用しないでください。異常振動の原因になったり、洗濯物が片寄り、運転できないことがあります。



洗濯物を入れた洗濯ネットだけで 運転しないでください。 ほかの洗濯物を追加してください。



乾燥の仕上がりを良くするポイント

風アイロン機能が働くコースで運転してください。→ P.26

洗濯物の種類によって、乾燥運転のコースを使い分ける

しわになりにくい普段の洗濯物

トレーナー

タオル類

ジャージ

ブリーフなど







標準コース

しわになりやすい洗濯物

線シャツなどの長い形状の洗濯物 (特に薄手の綿シャツ)

シーツ類などの大物

パジャマ、ハンカチ、Tシャツ

ジーンズなどの硬く厚い洗濯物

綿パンなど

ブラウスなど









標準コース タイマー運転 「30分」

乾きにくい厚手の洗濯物

厚手のトレーナー バスタオルなど





念入りコース

ちょっとアドバイス

しわになりやすい洗濯物と、しわになりにくい洗濯物をまとめて洗濯~乾燥をするときは、洗▶乾の「標準」コースで、乾燥のタイマー運転「30分」を選んで運転終了後、しわになりやすい洗濯物を取り出し、すぐにつり干し乾燥してください。残った洗濯物は、乾燥の「標準」コースで再乾燥してください。

乾燥運転が終わった後に、長時間洗濯物を入れたままにしておくと、ふんわり感がなくなってしまったり、しわがついてしまいますので、運転終了後洗濯物をすぐに取り出すか、ふんわりガードを設定してください。→ P.76



毛玉や静電気を少なくするには

毛玉の気になる洗濯物は、裏返しにしてください。

「洗▶乾」運転のときは、ソフト仕上剤を ご使用ください。

「乾燥」運転のときは、市販の静電気防止用シートをご使用ください。



「洗▶乾」運転は ソフト仕上剤 で 「乾燥」運転は 静電気防止用 シートで

しわを少なくするには

洗濯物には、乾燥でしわがつきやすいものがあります。これは、どのような乾燥機でも同じで、ある程度のしわは避けられませんが、本機の場合、従来の乾燥機に比べると洗濯物の種類や形状によっては、しわになりやすいものがあります。 綿のワイシャツなど長い形状の洗濯物は、洗▶乾の標準コース「自動」で乾燥した場合、しわが多くなります。



洗▶乾の標準コース「自動」 の仕上がり具合

脱水運転後、一度洗濯物を取り出して、脱水じわを伸ばしてから乾燥すると、しわを少なくすることができます。

乾いた洗濯物のしわを取るには、「スチームアイロン」運転をしてください。 → P.58

洗▶乾「標準」コース (乾燥のタイマー運転「30分」設定)

洗濯後、約30分乾燥するので、そでなどの脱水ジワを抑えられます。 終了後は、すぐにつり干ししてください。



乾燥「標準」コース (洗濯物:3kg以下)

洗濯物の量を減らすとし わを少なくすることがで きます。



乾きムラを少なくするには

乾燥の「標準」コースでもう一度乾燥してください。(乾燥時間をお好みで選ぶこともできます)

乾き具合を「しっかり」に設定してください。 → P.71 厚手の洗濯物と、薄手の洗濯物は分け て乾燥してください。

洗濯物の量を少なめ(4kg以下)にして ください。

「念入り」コースで運転してください。

乾燥の 「標準」コース でもう一度 乾き具合 を「しっかり」 に設定する

厚手と薄手 の洗濯物は 分けて乾燥

洗濯物の量 を少なめに (4kg以下) 「念入り」 コースで 運転

縮みが気になるとき

ドライマーク付きの洗濯物 (ウールのセーター、スカートなど)は「静止乾燥」コースをご使用ください。

天日乾燥を併用してください。 (天日乾燥をしたあと、仕上に乾燥を行う) 「静止乾燥」 コースで 天日乾燥との 併用がおすすめ

風アイロンについて

乾燥運転中に従来より低い温度の高速温風を洗濯物に吹き付けることにより、洗濯物の しわを抑えます。

洗▶乾運転の「標準」「快速洗乾」「念入り」「手造り」「たっぷり」コース、乾燥運転の「標準」「念入り」「たっぷり」コース選ぶと、自動的に風アイロン機能が働きます。

生乾きや乾いた洗濯物を仕上げとして「乾燥」運転した場合は、しわを取ることはできません。



乾燥フィルターが目詰まりして、本体内部の圧力が上昇した場合、「風アイロン」は点滅せず、表示したまま (低速温風運転)になる場合があります。

風アイロン (点滅)

清潔コースの「消臭除菌」コースを選ぶと、「風アイロン」が点滅します。

 $\sqrt{1/2}$

ー 風アイロン — (点滅) / | \ 点滅したときに高速 の温風が出ています。

風アイロン (表示)

しわを少なくするには

一度に乾燥する量を減らす。ただし、極端に洗濯物が少なく、木綿系の洗濯物の割合が多い場合には、ほかの洗濯物を1~2枚追加してください。(洗濯物がドラムの内側にはり付いたまま乾燥運転してしまうのを防ぐためです) 形態安定加工などしわ防止加工のある衣類をおすすめします。

薄手の洗濯物は厚手の洗濯物と分けて乾燥する。

ひもは結んでから乾燥する。ワイシャツやパジャマなど、からまりやすいものを少なめにする。 (洗濯物のからまりを防ぐためです)

脱水運転後、いったん洗濯物を取り出して、脱水じわを取ってから乾燥運転をする。

運転終了後、洗濯物をすぐに取り出す。(そのままドラム内に放置しておくと、洗濯物の重みでしわが付いてしまうためです)または、ふんわりガードを設定する。→ P.76

薄手の綿シャツなどのしわになりやすい洗濯物は、しわの低減効果が少なくなる場合があります。

洗▶乾の「標準」コースで、乾燥のタイマー運転「30分」を運転後、つり干しをしてください。

洗濯物の仕上がりの例

乾燥する洗濯物の量 形態安定ワイシャツ カジュアルシャツ イラストと表は洗濯物の目安です。 綿55%・ポリエステル45% 綿100% 1kg カジュアル ブラウス ワイシャツ (学校制服) シャツ アンダー カットソー ハンカチ シャツ (4枚) 3kgお父さん お母さん ワイシャツ カットソー ショーツ アンダーシャツ 靴下 ハンカチ パジャマ ブリーフ ハンカチ パジャマ バスタオル 女の子 男の子 ブラウス ショーツ カジュアルシャツ アンダーシャツ 半ズボン ブリーフ ハンカチ 靴下 ハンカチ 靴下 6kg お父さん お母さん ワイシャツ チノパン カットソー ショーツ アンダーシャツ 靴下 ハンカチ パジャマ ブリーフ ハンカチ バスタオル パジャマ バスタオル 女の子 男の子 ブラウス ショーツ カジュアルシャツ アンダーシャツ スカート 半ズボン ブリーフ ハンカチ 靴下 ハンカチ 靴下 パジャマ バスタオル パジャマ バスタオル ダブルシーツ1枚

「風アイロン」は、従来機種に比べて洗濯物のしわを大幅に低減する機能ですが、洗濯物の量や素材、一緒に乾燥する洗濯物の種類によって、仕上がりが異なります。 しわが完全になくなるわけではありません。

洗剤や仕上剤の準備と入れかた

洗濯量の計測と洗剤量表示

洗濯物を入れて希望のコースを設定し、 スタート を押すと…

ドラムが回転し、洗濯物の容量を計測する





洗剤量(目安)を表示 する



約6秒後、残時間(目安)に変わる

あと約

表示例:1時間30分

表示例:30分

⚠ 警告



下記の洗剤は使用しない 洗剤によっては、泡による 弊害(水漏れや感電)が起こ ります。「UVカット」「UV カット美白系」「ケアベール」 は泡立ちが良過ぎるため、 ご使用できません。

(2010年1月時点)

洗濯量 (目安)	洗剤量 目安表示
10kg	洗剤量洗剤
6kg	洗剤量洗剤
4kg	洗剤量洗剤
1kg	洗剤量洗剤

洗剤ケースを引き 出し、右表を参考 に洗剤、漂白剤、 ソフト仕上剤を入 れる



洗剤量の表示から約1分後に給水が始まります。 点滅しているコースボタン(洗濯、洗乾)を押すと、すぐに給水を 開始します。

洗濯量について

「槽洗浄」コース以外では、塩素系漂 白剤は使用しないでください。

ドラム内に3L以上の水があるとき

や、「ドライ」「毛布」「槽洗浄」「槽乾燥」

コースのときには、洗濯量の検知と

洗剤量(目安)は表示しません。

表の洗濯量はJIS(日本工業規格)で規定された布地を洗濯した場合のものです。

洗濯物の種類、大きさ、厚さなどによって洗える量が変わります。

汚れ落ちをよくするには、6kg以下の量をおすすめします。

「洗▶乾」「乾燥」運転での定格容量は6kg以下です。

(「たっぷり」コースでは、7.5kg以下)

本体の故障の原因になります。

洗濯量と洗剤・ソフト仕上剤・漂白剤量

洗剤は洗剤量目安表示に従って投入してください。

_	-15	SZL	
_	177	·4	\sim III
	ПУ	<i>17</i> T.	= = 111

粉	末		液 体	
水30L	あたり		水30Lあたり	
20g	25g	10mL	20mL	25mL
アタック トップ 部屋干しトップ 消臭 ブルーダイヤ	アタック ALL in ニュービーズ	アタック Neo (ネオ)	アリエール イオンパワー ジェル リキッド トップ	液体ふんわり ニュービーズ アタック バイオジェル 香りつづくトップ
4 4 g	55g	22 mL	44 mL	55 mL
37g	46g	19 mL	37 mL	46 mL
27g	34g	14 mL	27 mL	34 mL
17g	21g	9 mL	17 mL	21 mL

液体石けん (天然油脂)

液体
液体石けん (ミヨシ) 衣類の石けん (ミヨシ)
40mL
35mL
30mL
25mL

ソフト仕上剤

濃	縮	普通
	水30Lあたり	
7 m L	10mL	20mL
ハミング (濃縮タイプ) ふんわり ソフラン 防臭柔軟剤 レノア	バミングフレア しわスッキリ ソフラン 香りとデオドラン トのソフラン	ハミング ソフランS
15mL	22mL	44mL
13mL	19mL	37mL
10mL	14mL	27mL
5mL	9mL	17mL

漂白剤(酸素系)

液体 水30Lあたり 40mL
手間なし ブライト ワイド ハイター
40mL
30mL
25mL
20mL

洗剤量について

家庭用品品質表示法の改正に伴い、メーカーにより洗剤の標準使用量(水30Lに対し g)が表示されていないものもあります。

また、洗剤の種類により、スプーン1杯の洗剤量が異なりますので、洗剤容器にある「ドラム式の使用量の目安」を参考にしてください。

なお、洗濯機とドラム式の使用量は異なりますのでご注意ください。

タブレット、シート、キューブタイプの洗剤は、よく溶かしてからドラムに入れて使用してください。ボールド、アリエールなどの泡立ちのよい洗剤は、水30Lあたり20gの洗剤の使用量に合わせて、少なめにしてください。

洗剤などの商品名は、2010年1月時点のものを掲載しています。

洗剤や仕上剤の準備と入れかた(続き)

洗剤~ソフト仕上剤投入の流れ



を押す

洗剤量表示

洗剤投入

粉末合成洗剤・液体洗剤

1 洗剤ケースを引き出す



カバーを持って引き出さないでください。 洗剤ケース内に水が残っている場合があり ますので、ゆっくり引き出してください。 2 洗剤を入れる

【粉末洗剤を使用する場合】【液体洗剤を使用する場合】 左側に入れる 右側奥に入れる





⚠警告



粉石けん(天然油脂)は使用しない

本体の配管経路が詰まり、故障、水漏れの原因になります。

洗剤を入れ過ぎない

洗剤の種類により、スプーン1杯の洗剤量が異なりますので、洗剤容器に記載してある「ドラム式の使用量の目安」を参考にしてください。

運転時間が長くなったり、すすぎや汚れ落ちが悪くなったり、黒ずみ、故障や水漏れ、感電の原因 になります。

洗剤ケースに固まったままの洗剤を入れない

細かく砕いてから入れてください。水漏れの原因になります。

ご注意

洗剤ケースがぬれていると、洗剤がこびりつくことがありますので、洗剤を入れる前に乾いた布でよく ふいてください。

給水する前に洗剤を入れないと、洗剤ケースに洗剤 が溶け残る場合があります。

液体洗剤と液体漂白剤を同時に使用するときは、入れ過ぎに注意してください。サイホン現象により流れてしまう場合があります。

タブレット、シート、キューブタイプなどの洗剤をご使用になるときは、よく溶かしてから直接ドラム内に入れてください。ドラムに入れるときは、洗剤量表示後、一時停止を押して、ドアを開けて入れます。液体洗剤、ソフト仕上剤の投入口は、サイホン現象により水を排出する構造のため水が残ります。内部の結露や仕上剤のこびりつきによっては、残水量が増えます。気になる場合は、水を捨てるか、乾いた布でふき取る、またはお手入れしてください。→P.77

約1分後に給水開始

酸素系漂白剤投入

ソフト仕上剤投入

酸素系漂白剤

洗剤を入れたあとに 液体漂白剤を右側奥に入れる




粉末漂白剤

粉末合成洗剤と一緒に左側に入れてください。

ソフト仕上剤

1 ソフト仕上剤を右側手前に入れる



2 洗剤ケースを閉める

ご注意

「槽洗浄」コース以外では、塩素系漂白剤は使用しないでください。本体の故障の原因になります。 使用量および使いかたについては、酸素系漂白剤の表示に従ってください。

液体漂白剤は直接洗濯物にかけないでください。 変色、布破れの原因になります。

ご注意

ソフト仕上剤投入口には洗剤を入れないでください。 (故障の原因になります)

ソフト仕上剤を入れたまま長時間(12時間以上)放置しないでください。固まってしまう場合があります。 ソフト仕上剤投入口に仕上剤がこびりつくことがあります。ケースを取り外して掃除してください。→P.77 ソフト仕上剤を入れ過ぎないでください。(最大60mLまで)流れ出して洗濯物に直接かかり、変色したり、黒ずみの原因になります。

洗剤やソフト仕上剤で、香りの強いものや粘性の高い もの、天然油脂を使用した洗剤を使用すると、におい が気になる場合があります。

そのときは洗剤量を減らすか、「槽洗浄」コースを運転してください。

液体洗剤やソフト仕上剤を投入するときに、キャップ上部に振りかけると、液体洗剤やソフト仕上剤がキャップ上部に溶け残る場合があります。キャップを避けて投入してください。→P.77

洗剤ケースは、ゆっくりと開閉してください。 急いで開閉すると、洗剤ケース内の水・洗剤・漂白 剤・ソフト仕上剤がこぼれる場合があります。

また、液体洗剤がソフト仕上剤投入口へこぼれた場合、サイホン作用が働かず、ソフト仕上剤が残ってしまう原因になります。

洗剤ケース差し込み口周辺は、定期的(1回/週)に洗剤ケースを取り外して掃除してください。液体洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤がついたまま放置すると、本体の破損の原因となり、けがをする恐れがあります。

→P.77

洗剤ケース周辺の金属リング部、ドア裏側の金属部、本体外側のプラスチック部に、ソフト仕上剤、液体洗剤、漂白剤がついた場合は、湿った柔らかい布ですぐにふき取ってください。本体のさびの発生やプラスチック部破損の原因となり、けがをする恐れがあります。

「防臭柔軟剤レノア」は薄めずに使用してください。 固まったり、洗濯物のしみの原因になる場合があり ます。

洗剤や仕上剤の準備と入れかた(続き)

洗濯のりの使いかた

洗濯のりについて

化学合成のり(酢酸ビニール系、PVAc)と表示されているものに限ります。

上記以外の洗濯のりは、故障の原因となる恐れがありますので、成分表示をご確認ください。 PVA(ポリビニルアルコール)は使用しないでください。

洗濯物に吸着しにくくなり、十分なのり付けができなくなる場合があります。

洗濯のりの量

洗濯のりに表示されている分量を目安にしてください。 ドラム式は、水の使用量が少ないため、若干硬めに仕上がる場合があります。

気になる場合は、少なめに入れてください。

のり付けできる洗濯量

3kg以下(洗濯物の重さの目安 → P.21)

のり付け運転

のり付けするときは、「ホット高洗浄」を設定しないでください。 のり付けした洗濯物は、乾燥しないでください。

乾燥フィルターが目詰まりし、故障の原因になります。

- 1 洗濯のりを1L程度の水で薄め、ドラムに直接入れる
- 2 入を押し、電源を入れ、洗濯を押し、「標準」コースを選ぶ
- 3 「洗い6分」、「脱水1分」を設定する
- 4 のり付けする洗濯物(3kg以下)をドラムに入れ、ドアを閉める
- 5 スタート を押し、運転する

のり付けしたあとは:ドラムにのりが残るので、洗い流してください。

- 1 入を押し、電源を入れる
- 2 洗濯を押し、「ドライ」を選び、ドアを閉める
- 3 スタート を押し、運転する

ご注意 洗剤、洗濯物は入れないでください。

風呂水を使う

お湯取運転する場合は、水栓を開けてください。

風呂水を吸水するためには、運転の初めに風呂水ポンプ内への呼び水給水(一定量の水道水をためること)が必要です。

(お湯取運転を始める前に) お湯取ホースを取り付ける

別冊「据付説明書」に従い、長さを調節したお湯取ホースをご使用ください。

- 1 風呂水吸水口のシールを取る
 - 一度はがしたシールは、風呂水吸水口に再度はり付ける必要はありません。
- 2 お湯取ホースの吸水つぎてを、風呂水吸水口に取り付ける


吸水つぎてのつめをパイプに引っ掛け、抜けないこと を確認してください。

入りにくい場合は、Oリングに少し水をつけ、回しながら押してください。

Oリングを外したり、傷つけたりしないでください。 外すと空気が入り込み、吸水できなくなります。


風呂水吸水口のポンプフィルターを中に押し込まない ように注意してください。

3 クリーンフィルターを浴槽に入れる




お湯取ホース取り付け時のご注意


お湯取運転を始める前に、お湯取ホースが正しく取り付けられているかを確認してください。 正しく取り付けられていないと、風呂水吸水できなくなったり、水漏れの原因になる場合があります。




高い壁を越える ときは、たるみ をなくす



お湯取ホースは 巻いたまま使わ ない



クリーンフィルターが浮き上がらない ようにする



浴槽の高さが床面から80cm以上の場合は、垂れ下がったお湯取ホースの重みで、クリーンフィルターが浮き上がりやすくなります。おもりなどで浮き上がらないようにしてください。

デ注音

お湯取ホースを傷付けないでください。 浴室などのドアで挟み込まないでください。 無理な力をかけないでください。 金属部分とのこすれに注意してください。

風呂水を使う(続き)

浴槽内の風呂水水位のご注意


次のような場合は、お湯取運転できません。

浴槽内の風呂水水位が低い場合


風呂水給水口から浴槽水面までの高さは、1.2m 以内にしてください。

水位が低いと風呂水吸水できない場合があります。

風呂水吸水口



風呂水吸水口よりも、浴槽の水面が高い場合 サイホン現象により、ポンプの運転が終了しても 吸水が止まらず、水漏れの原因になります。



お湯取運転を設定する

- **1** コースを選ぶ → P.40、46、56
- 2 お湯取を押し、お湯取運転したい行程を表示させる

お好みに合わせ、お湯取の設定をしてください。



お湯取行程設定後、 ② を押すと設定内容が記憶され、次回運転時も同じ行程でお湯取運転します。 お湯取設定の内容を記憶する / しないを切り替えることができます。(お湯取設定の記憶解除について → P.73)

ご注意

「お湯取」設定時のすすぎは、残り湯をたっぷり使用するため、注水すすぎになります。 すすぎ行程時に「注水」が表示されます。(回転スプレーすすぎも注水すすぎに変わります) 洗い行程を水道水に設定した場合は、すすぎ1・すすぎ2のみお湯取に設定することはできません。 洗濯の「ドライ」コース、乾燥運転、清潔コースの「消臭除菌」「槽乾燥」コース、「スチームアイロン」 コースは、お湯取設定できません。

すすぎ3回目と4回目は、お湯取設定できません。

洗いやすすぎの給水中に一時停止してお湯取ボタンを押すと、風呂水を使う行程が変えられます。 (回転スプレーすすぎ動作中は、回転スプレーすすぎ行程の「お湯取」設定はできません) 「ホット高洗浄」設定時は、ホット高洗浄動作終了まで、設定の変更はできません。 ドラムに3L以上の水が入った状態からスタートすると、「お湯取」を設定しても吸水しない場合があります。

お湯取運転時の動作について

お湯取運転時は、以下の動作をします

いずれの行程でお湯取設定した場合でも、最初の15秒間は水道水を給水します。

風呂水を吸水するため、風呂水ポンプ内への呼び水給水(一定量の水道水をためること)が必要です。

風呂水吸水開始までに1~3分かかります。

風呂水ポンプの運転開始後、風呂水を吸い上げ始めるまでに1~3分かかります。

ホース内の空気を抜くために必要な時間です。

お湯取運転スタート後、すぐに風呂水吸水が始まらなくても、異常ではありません。

風呂水吸水開始後も、水道水を給水する場合があります。

風呂水吸水中に風呂水ポンプを停止し、水道水を給水する場合があります。

風呂水吸水性能を上げるため、2分ごとに7秒間水道水を給水します。(2回まで)

風呂水吸水できない場合は、10分後に自動で水道水給水へ切り替わります。

正しく風呂水吸水できない場合や、途中で風呂水がなくなった場合は、風呂水ポンプが動作してから約10分後に自動で水道水給水へ切り替わります。

(水道水に切り替わった場合は、音声ガイドが自動でお知らせします)


その場合、切り替えに要する時間の分だけ、運転時間が長くなります。


水道水へ切り替えた以降の運転は、すべて水道水を給水します。

自動切り替えを待たずに、手動で水道水給水へ切り替えることもできます。

風呂水吸水中に水道水給水へ切り替えるときは、







再スタートした時点から水道水給水に切り替わり、運転を継続します。

ご注意

風呂水の吸水状態により、水道水運転よりも運転時間が長くなる場合があります。

「洗濯」運転で風呂水を使った場合、洗濯終了時に乾燥フィルターが湿っていることがありますが異常ではありません。気になる場合は、乾燥フィルターを取り外して、自然乾燥させてください。 風呂水ポンプが運転を開始したあと、お湯取ホース内の空気を抜くため、音が大きくなることがあります。

入浴剤の入った風呂水を使うときは、以下にご注意ください。

- ・洗濯物への色移りや変色を防ぐため、入浴剤の注意書きに従ってください。
- ・発泡、ゼリー、とろみタイプの入浴剤の入った風呂水は、吸水できない場合があるので使用しない でください。

風呂水を使う(続き)

清水すすぎについて

最終すすぎをお湯取で行った場合、すすぎの最後に自動で水道水すすぎを追加してすっきり仕上げます。

清水すすぎは、工場出荷時は設定されていません。

清水すすぎを使用する場合は、設定を変更してください。 → P.73

_

V Io

清水すすぎに使用する水道水は約7Lです。

最終すすぎに水道水を設定した場合は、清水すすぎは行いません。


例:すすぎ2回設定のとき、すすぎ2回目を水道水(お湯取なし)に設定した場合は、 清水すすぎを追加しません。

すすぎ3回目と4回目は、お湯取設定できません。




	お湯取設定	洗い	> すすぎ1(1回目)	> すすぎ2(2回目)
すすぎ 2回設定 のとき	洗い~すすぎ2回目までお湯取	お湯取	お湯取	お湯取+清水すすぎ
	洗い~すすぎ1回目までお湯取	お湯取	お湯取	水道水
すすぎ 1回設定 のとき	洗い~すすぎ1回目までお湯取	お湯取	お湯取+清水すすぎ	すすぎ2の設定なし
	洗いのみお湯取	お湯取	水道水	すすぎ2の設定なし


清水すすぎ時の給水について



(お湯取運転が終わったら) お湯取ホースを片づける

- 1 浴槽からクリーンフィルターを 取り出す
- ② 吸水つぎてを、風呂水吸水口から 取り外し、ホースの中の水を抜く
- クリーンフィルター部を上向きにして、お湯取ホース掛けにかける





ご注意

吸水つぎてを付けたまま、お湯取ホースを持ち上げないでください。 ホース内の残水がドラムに逆流して、洗濯物をぬらす恐れがあります。 お湯取ホースやクリーンフィルター内の残水をしっかり排水してください。 残水があると、床面をぬらす恐れがあります。

ドアの開閉について

安全のため、運転中はドアが開かないようにロックされます。

ドアを確実に閉めてから「スタート」ボタンを押してください。 「スタート」ボタンを押してすぐにドアを閉めると、ドアを閉めることができなくなる恐れがあります。

ドアの開けかた・閉めかた

ドアの開けかた


ドア開ボタンを押して開けます。 ┏️ が消えていても、ドアが開かない 場合は、ドア開ボタンを強く押しながら、ボタン近くのドア周囲(へこみ 部分)を手前に引いて開けてください。

環境状態によりドアパッキンとドアがはり付いてしまうためです。そのとき、 ドア開ボタンの操作が重い場合がありますので、しっかり押してください。



ドアの閉めかた

ドアの中央右側(右開きドアタイプ の場合はドアの中央左側)を押して、 確実に閉めてください。



運転中にドアを開けたいときは

電源を入れたときや、一時停止ボタンを押しても ┏┏ が表示しているときは、チャイルドロックが設定されて いますので、 🗱 を3秒以上押して、チャイルドロックを解除してください。


洗濯時

洗濯運転中は、水位によってはドアロックが解除されません。

一時停止ボタンを押したときに、これの一が点滅しているときは、ドアは開けられません。

「柔らか」コースの脱水時には、温風を洗濯物に吹き付けているため、冷却運転が終了するまではドアは開けられません。










スタート を押すと、再び運転が始まります



運転中にドアを開けるときは、ドアのガラスに付着した水や泡が床に垂れることがあります。 このようなときは、タオルなどで受けてください。

乾燥時

「高温」表示時は、内部が高温のため、冷めるまでドアは開けられません。


「高温」が表示されていないとき



スタート ー時停止を押すと、約15秒後にドアロック

が解除される

「高温」が表示しているとき



3~15分の冷却運転後に、ドアロックが 解除される

運転開始から15~40分間(コースや洗濯物の量によって異なる)は、ドアロック解除後、再スタートできますが、 それ以降は電源が切れるため、電源を入れ直して再乾燥してください。

ふんわりガード運転中は、一時停止ボタンを押すと、ドアロックが解除され、電源が切れます。

洗▶乾運転の場合に一時停止をして、洗濯物を多量に(2kg以上)追加すると、洗濯物の乾きが不十分な場合が ありますので、再度乾燥運転をしてください。

/ 注意



乾燥中や乾燥終了後は、ドラムやドア周辺の金属部、本体右上部、洗濯物(ファスナーや金属ボタン)に触らない やけどの原因になります。

ドアロックを解除するときは

電源が「切」のとき

電源を「入」にします。

- ・運転中に電源を切ったり、停電があったりすると、ドアロックされたままになります。
- ・ドラム内部が高温の場合は、冷却運転終了後、ドアロックが解除されます。

ドアが開けられる水位以上にドラム内に水が残っているとき

- 1 一度 切 を押し、再び 入 を押す 4 スタート を押し、排水する
- 2 洗濯 を押し、標準コースを選ぶ 「ラムが回り始めたら、 スタート を押し、 一時停止させる
- 3 脱水 を押す 6 ★● が消えたらドアを開ける

チャイルドロックについて

子供が勝手にドアを開けたり、ドラム内に閉じ込められないようにするため、電源を切った状態や 運転前、運転中に強制的にドアロックをして、ドアを開けられないようにすることができます。

1 入を押し、電源を入れる

設定するとき

解除するとき

- ② ドアを閉めて、 ボット 高洗浄 を3秒以上押す ② 「ホット 高洗浄 を3秒以上押す 3秒以上押す


音量設定を「切」にしていない場合は、次のようにお知らせします。

・設定時:「チャイルドロックを設定しました」・解除時:「チャイルドロックを解除しました」

設定内容は記憶されます。

チャイルドロックが設定されたままで運転を終了して、電源がオートオフして切れていても、チャイルドロックは設定されたままになっており、ドアは開けられません。ドアを開けるには設定を解除してください。

洗濯 / 洗濯~乾燥をする



準備 水栓を開ける

- ドラムに洗濯物を入れてドアを閉め、
 - (入)を押し、電源を入れる

乾燥直後や、生乾きの洗濯物は、 洗剤などのにおいがすることがあ ります。完全に乾くとにおいはな くなります。

進転したいいずれかのボタンを押し、コースを選ぶ

ボタンを押すごとに選べるコースが点灯します。

スタート を押す

メロディが鳴って洗濯物の量を計測し、30秒~2分後に洗剤量(目安)を 点滅表示します。



洗剤量(目安)に従って、 洗剤、ソフト仕上剤、漂白剤を入れる

→ P.28 ~ 31

洗剤量(目安)が表示されてから約1分後に給水が始まります。

よりきれいに洗いたいときは



を押し、「ホット高洗浄」 を表示させる → P.71

お湯取設定したいときは



を押し、お湯取したい 行程を表示させる

→ P.34

「ドライ」コースは、お湯取設定 できません。

「洗い」「すすぎ」「脱水」 「乾燥」の設定を変えたい ときは → P.61~63、66~69

コースによっては、変えられない 行程があります。

洗濯物のしわ・縮みが気になる 場合は → P.24、25

運転中はドアがロックされます。運転中にドアを開けたいときは → P.38、39

コースの使い分け

こんなときに

おすすめ

運転できるコ - スと 洗濯:乾燥容量

ホット 高洗浄 お湯取 設定

おすすめ 洗剤

洗濯

洗▶乾

ホット 高洗浄

お湯取

普段の 洗濯物に



標 準 10kg

6kg

短時間で 洗濯▶乾燥 したいときに

軽い汚れを

短時間で

洗濯に





快速洗乾

設定できない

6kg

設定できな

汚れが多い ときや厚手 の洗濯物に





念入り

おいそぎ

10kg

4.5 kg

6kg

設定できる

粉末合成洗剤 または 液体合成洗剤

自分でコース を造りたいと きに



手造り

→P.60

10kg

6kg

設定できる

静かに運転 したいときに



ナイト

設定できない

4.5kg

設定できない

液体合成洗剤

タオルなどを風 合いよく仕上げ たいときに

毛布などの

洗濯や



柔らか

毛布

→P.46

4.5kg

(掛け布団

は1kg)

4.7 kg

3kg

設定できな

ドライマーク付 き衣類を洗濯 したいときに

洗濯 ▶ 乾燥に



ドライ →P.50

1.5kg

設定できない 設定できる

ドライマーク 衣類専用洗剤 または 液体中性洗剤

しわの気になら ない洗濯物の 洗濯▶乾燥に





たっぷり (7.5kg)

設定できない

7.5kg

設定できる

粉末合成洗剤 または 液体合成洗剤

「快速洗乾」コース

脱水中にもヒーターに通電することで、 「標準」コースよりも早く洗濯物を乾かし ます。

「ナイト」コース

乾燥運転中の温風脱水時のドラムの回転 数と、送風ファンの回転数を下げて静か に運転します。(「標準」コースより運転時 間が長く、洗濯物のしわが多くなります)

「柔らか」コース

脱水運転中に、30分間温風を洗濯物に 吹きかけて、タオルなどのゴワツキを抑 えます。(「標準」コースより運転時間が 長くなります)

乾燥禁止の洗濯物は運転しないでください。


→ P.18

ご注意

「柔らか」コースで は、お洗濯キャッ プを使用しないで ください。 (脱水の温風で変形 してしまう恐れが

あります)

乾燥をする



準備 水栓を開ける

(水を使って冷却・除湿しているため、水栓が 閉まっていると乾燥できません) 乾燥直後や、生乾きの洗濯物は、 洗剤などのにおいがすることがあ ります。完全に乾くとにおいはな くなります。

- ドラムに洗濯物を入れてドアを閉め、
 - (入)を押し、電源を入れる
- 乾燥 を押し、コースを選ぶ

ボタンを押すごとに選べるコースが点灯します。

タイマー運転(10/30/60/90分)するときは、 「標準」を点灯させた状態で

|乾燥|| を押し、希望の時間を設定する

「乾燥」運転は、お湯取設定できません。

3 スタート を押す

表示	設定内容
自動	洗濯物が乾くまで自動 運転します。
プラケー (標準コースのみ 設定可能	外干しした洗濯物の花粉 を取り除きます。 花粉除去のために、水道 水を使用します。
<i>30</i> ∌	30分間乾燥運転します。 (温風運転で洗濯物を ほぐし、脱水時のしわを 取るのにおすすめです)
50分	60分間乾燥運転します。
90分	90分間乾燥運転します。

ご注意 酸素系漂白剤などを使用したとき

洗濯時、漂白剤や次亜塩素酸ナトリウムなどの薬剤をご使用になったときは、十分(においが残らない程度)にすすいでから乾燥してください。

洗濯物に漂白剤などが残っているまま乾燥すると、本体の寿命を縮めたり、洗濯物を傷めます。

コースの使い分け

こんなときに 乾燥容量 おすすめコース 標 準 普段の乾燥に 6kg 花粉を除去したい 進 2kg ときに タイマー運転「10分」 厚手の乾燥に 念入り 6kg 静かに乾燥 ナイト 4.5 kg したいときに 毛布などの 毛布 3kg 乾燥に ドライマークの付いた 静止乾燥 衣類や、スーツなどの 0.4kq→P.52、53) 乾燥に しわの気になら たっぷり 7.5 kgない洗濯物の 乾燥に

「ナイト」コース

送風ファンの回転数を下げて静かに運転します。

(標準コースより運転時間が長く、洗濯物のしわが多くなります)

しわを少なくするには

→ P.24、25

洗濯物の縮みについて → P.25

洗濯物は水につけたり、洗濯して自然乾燥するだけでも縮むものがあります。また、本製品は従来の製品 より低い温度で乾燥運転を行いますが、洗濯物の種類によっては、縮みが大きくなる場合もあります。 縮みの程度は1回目の洗濯・乾燥でほぼ決まります。

縮みやすいもの

セーター

運動用靴下




ウールのセーター やスカートなど

化繊混紡の靴下 など

縮みにくいもの







綿、混紡など の織物

ポリエステル 製品など

縮みの程度は生地の種類や織りかた、縫製、仕上げなどによっても 異なります。

縮みやすい洗濯物の例:ウールや綿のセーターで、リブ編みのもの

縮みについての対応

乾燥前に洗濯物の取扱絵表示・素 材表示をよく確認します。

ドライマーク付きの衣類(セーター など)は「静止乾燥」コースをご使用 ください。

天日乾燥を上手に併用します。 (例えば、天日乾燥したものの仕上 げに乾燥を行うなど)

縮みやすいものについては、できれ ばあらかじめひと回り大きめの衣類 のご購入をおすすめします。

花粉を除去したいときは

標準コースのタイマー運転「10分」を設定してください。 乾燥容量は、2kgまでです。(2kg以上入れると、効果が少なくなります) 乾燥できないものは、運転しないでください。

毛布コースで洗濯/洗濯~乾燥/乾燥をする

洗濯物の準備

洗濯・乾燥する量や種類により、ドラムへの入れかたなどが異なります。 お洗濯キャップは下表に従い、正しくご使用ください。

3kg~4.7kgの毛布を洗濯するときは、別売りの「お洗濯キャップ (MO-F102)」が必要です。→ P.103

お洗濯キャップを使用せずに洗濯すると、洗濯物を傷めたり、

本体が破損する恐れがあります。

お洗濯キャップの取り付け・取り外しかたについて → P.47



	毛布	掛け布団	お洗濯キャップ
「洗濯」運転	3kg未満	1kg以下	お洗濯キャップを使用しなくても運転できます。
' <i>流</i> 雀」建転 	3kg ~ 4.7kg	-	お洗濯キャップを使用して運転してください。
「洗▶乾」運転	3kg未満	-	お洗濯キャップは使用しないで運転してください。
「乾燥」運転	3kg未満	-	お洗濯キャップは使用しないで運転してください。

「洗濯」運転の場合

洗濯できるもの・できないもの

洗濯できる毛布

*** と表示されている毛布

アクリル、またはポリエステルのマイヤー毛布、タフト毛布、 繊毛布(幅180cm×長さ230cm以下、1枚の重さが4.7kg以下)



純毛の毛布や、電気毛布、ロングパイル(毛足10mm以上)の 毛布は洗わないでください。



洗濯できる掛け布団

詰め物素材が化繊(ポリエステル)の布団

掛け布団 (シングルサイズ 幅150cm×長さ210cm以下、詰め物の重さ1kg以下のもの)

詰め物素材が羽毛の掛け布団で ├゚ 、 ੑੑੑੑੑੑੑ *རྡ̣̣̣̣̣̣̣̣̣ 表示のあるもの

(例:肌掛け布団 詰め物の重さ0.5kgなど)



ご注意

詰め物素材が羊毛のものや、カバー素材が絹のものは洗わないでください。

毛布はほかの洗濯物と一緒に洗濯しないでください。

その他洗濯できるもの

♥☆☆、表示のベッドパット、カーテン:4.7kg以下

「洗▶乾」「乾燥」運転の場合

お洗濯キャップは使用しないでください。 乾燥の熱でお洗濯キャップが溶けてしまいます。



洗濯~乾燥/乾燥できるもの・できないもの

洗濯~乾燥/乾燥できる毛布

♥♥♥♥ と表示されている毛布

アクリル、またはポリエステルのマイヤー毛布、タフト毛布、

織毛布(幅180cm×長さ230cm以下、1枚の重さが3kg未満)

3kg以上のものは「洗▶乾」「乾燥」運転しないでください。(傷んでしまうため)

布団、電気毛布は洗濯~乾燥/乾燥できません



ご注意


毛布ネットを使用したり、カーペットカバーを洗ったりしないでください。 (脱水時の振動が大きくなったり、脱水不良の原因になります)


毛布はほかの洗濯物と一緒に洗濯しないでください。

小さいサイズ(100cm×140cm以下)の毛布は、ほかのシングルサイズの毛布と 一緒に洗濯してください。


1枚で洗濯すると、脱水時に振動が大きくなり、脱水できなくなることがあります。

毛布の入れかた







2 さらに2つに折る



3 びょうぶ折り(4つ折り)にする




4 毛布の角を奥側にして、ドラムに入れる



ご注意

毛布の角を奥側にしないと、運転中に毛布を傷める恐れがあります。

毛布コースで洗濯/洗濯~乾燥/乾燥をする(続き)



で注意 「洗▶乾」「乾燥」運転の場合は、お洗濯キャップを使用しないでください。

「洗濯」「洗▶乾」運転の場合

準備 水栓を開ける

- ドラムに洗濯物を入れてドアを閉め、 (「洗濯」運転(3kg以上)の場合は、お洗濯キャップを取り付ける)
 - 入を押し、電源を入れる
- 運転したいいずれかのボタンを押し、

洗濯 洗・乾 「毛布」コースを選ぶ

お湯取設定したいときは

お湯取

を押し、運転したN行程を 表示させる → P.34

後 液体洗剤は、液体洗剤・液体漂白剤投入口 (右側奥)に、ソフト仕上剤は、ソフト仕上剤及入口(右側手前)に入れる

(粉末洗剤は使用しないでください)

液体洗剤 24mL(水30Lあたり20mLのもの)

30mL(水30Lあたり25mLのもの) ソフト仕上剤 9mL(水30Lあたり7mLのもの)

13mL(水30Lあたり10mLのもの)

(詳細は洗剤・ソフト仕上剤の容器の説明書きを覧ください)

4 スタート を押す

お願い

「乾燥」運転の場合

準備 水栓を開ける

- ドラムに洗濯物を入れてドアを閉め、
 - 入を押し、電源を入れる
- 乾燥 を押し、「毛布」コースを選ぶ
- スタート を押す

一時停止を押す

運転終了後、乾きにムラがあるようなときは、毛布を折り返し、乾燥「毛布」コースで再度乾燥させてください。


お洗濯キャップ(別売り)の取り付けかた(「洗濯」運転時のみ)

↑ お洗濯キャップを曲げ、上側から 挿入する



お洗濯キャップ

3 お洗濯キャップの外側を手前に引き、 ドラムの内側にあてる



2 図のように、お洗濯キャップの下側を変形させて押し込む




4 すべてドラムに入っているか確認する お洗濯キャップに手をかけて、ドラムが スムーズに動くことを確認する



洗濯が終わったら

お洗濯キャップの取り外しかた

↑ お洗濯キャップの下側を図のように持って、 手前に引き上げる




🤈 下側が外れたら、手前に引き出す



干しかた

風通しのよいところで自然乾燥させます。 (掛け布団の場合は、晴天の日で約4時間 かかります)



掛け布団は時々裏返すと乾燥がより効果的です。 また、時々詰め物をつまんでほぐすと、ふっくら 仕上がります。

羽毛の掛け布団は、詰め物の片寄りをほぐしてから 干すとふっくら仕上がります。

(羽毛の変質と側地の痛みを防ぐため、シーツなどを上に掛けて干してください)

毛布は湿っているうちに、ブラシで一方向に毛並み をそろえると、きれいに仕上がります。

ドライコースで洗濯をする

洗濯物の準備

洗濯できるもの

衣類の取扱絵表示

^{チ洗イ}ҳ表示があるもの

表示があるもの



ご注意

左記以外の洗濯物について は、衣類の取扱絵表示や洗 剤の表示に従ってください。

セーター、カーディガン(ウール、アンゴラ、カシミヤなど) スラックス、スカート ブラウス、シャツ、ワンピース(絹、麻など) 学生服、セーラー服

(キミラエン)表示があっても、洗えないものがあります。 → P.18

お洗濯の準備

洗濯物の前処理

しみやひどい汚れは早めに処理してください。

時間がたつと落ちにくくなりますので、洗濯前に部分洗いなどで処理をしておくと より効果的です。

ボタンや刺しゅうがついている洗濯物は裏返しにします。

ボタンやファスナーは閉めてください。

色落ちの確認

色落ちしそうな洗濯物は、あらかじめ、色落ちの確認をしてください。

白いタオルなどに洗剤液を含ませ、洗濯物の目立たない部分に強く押し当ててタオルに 色移りしないか確認してください。

色落ちがあった場合は、洗濯しないでください。

色落ちしやすい洗濯物(スカーフ、外国製の衣類など)は、十分に注意してください。

脂汚れ、しみなどを落ちやすくする

えり、そで口などの脂汚れ

えり、そで口、すそやポケット 回りの汚れは、洗剤の原液をつ けて、ブラシで一定方向にこす ってください。



しみ

洗濯物の裏にタオルを当 て、洗剤の原液をつけて ブラシなどで軽くたたい て落します。



洗濯後、縮みが大きくなった場合のことを考えて、元の形に修正するために型紙を取っておくと便利です。

しみの抜きかたワンポイント

万一、洗濯物にしみがついた場合は、3倍濃度の洗剤液につけ置きしてください。 上記対応でしみが抜けないときは、下記のように市販の漂白剤をご使用ください。

漂白剤は、酸化型と還元型とに分けられ、さらに酸化型は塩素系と酸素系に分けられます。 塩素系は本体の故障の原因となるので、槽洗浄コース以外では使用しないでください。 それぞれ、下記のような特徴があり、使えるものと使えないものがありますので、ご使用前に 漂白剤の容器に表示してある注意書きをよくご覧になり、正しくご使用ください。

• 酸化型

酸素系(ワイドハイター、カラーブライト):

色・柄物に使えますが、粉末の場合は毛・絹には使えません。

酸素系(ハイター):

漂白力、殺菌力は強いが、色・柄物、毛・絹には使えません。

・還元型(ハイドロハイター) 水中の鉄分で黄ばんだり、さびがついたりしたときや、塩素系漂白剤のために ワイシャツのえりの芯地が黄変したときに使います。

色・柄物には使えません。


使用する洗剤について

使用する洗剤について

使用量は洗剤の表示に従ってください。

液体洗剤以外は使わないでください。

ドライコースで洗濯をする(続き)



準備 水栓を開ける

- ドラムに洗濯物を入れてドアを閉め、
 - (入)を押し、電源を入れる

洗濯物は裏返しにします。

セーター1枚のときは、ほかの洗濯物を追加してください。

洗濯物の片寄りにより、脱水時に片寄りを検知してしまう場合があります

- 2 洗濯 を押し、「ドライ」コースを選ぶ
- 多 液体中性洗剤は、液体洗剤・液体漂白剤投入口 (右側奥)に、ソフト仕上剤は、ソフト仕上剤投入口(右側手前)に入れる

(粉末洗剤は使用しないでください)

液体中性洗剤

30mL(水30Lあたり40mLのもの) ソフト仕上剤

6mL(水30Lあたり7mLのもの) 8mL(水30Lあたり10mLのもの)

(詳細は洗剤・ソフト仕上剤の容器の 説明書きをご覧ください)

スタート 一時停止 を押す

お願い

お湯や風呂の残り湯は使用しないでください。

洗濯物の縮みが大きくなった り、入浴剤の色が移る恐れが ありますので、水道水を使用し てください。

運転中はドアがロックされます。運転中にドアを開けたいときは → P.38、39

洗濯が終わったら

干しかた

ウール、アンゴラ、カシミヤな どのセーターは、形を整えて日 陰で平干しにします。

風呂のふたなどを使って平干し にすると形くずれが防げます。



ブラウスやワンピースは形を整 えて日陰でハンガーに干します。

仕上げ縮み、形くずれの直しかた)


スチームアイロンを軽く浮かせて スチームをかけ、形を整えます。 本機の「スチームアイロン」機能 は使わないでください。 スチームをたっぷり当てたあと、 洗濯前にとっておいた型紙に合わ せて元の形まで伸ばし、形を整え ます。







静止乾燥をする



準備 水栓を開ける

- ドラムに洗濯物を入れてドアを閉め、
 - (入)を押し、電源を入れる
- **を押し、「静止乾燥」コースを選ぶ**
- 3 スタート 一時停止 を押す

運転中はドアがロックされます。運転中にドアを開けたいときは → P.38、39

乾燥できるもの

ウール、アンゴラ、カシミヤなどのセーター、カーディガン ウール、ウール混紡のスカートやスラックス 麻、ポリエステルなどのブラウス、シャツ、スカート ドライマーク付衣類でも上記のものは乾燥できます。





靴やスリッパ(種類によっては運転できないものがあります。

商品の取り扱い表示に従ってください)

乾燥できる洗濯物の量は1枚です。

0.4kgを超える大物は乾燥しないでください。

ご注意

取扱絵表示および素材表示のないものは、クリーニングに出すことをおすすめします。 靴やスリッパの種類によっては、運転できないものがあります。 商品の取り扱い表示に従ってください。

洗濯物のたたみかた

洗濯物はきちんとたたんでから、ドラム内のリフターの間に均一に入れてください。



乾燥が終わったら

乾きムラがある場合には、洗濯物を反対側にたたみ直して、再度「静止乾燥」運転をしてください。

仕上げ 縮み、形くずれの直しかた)

スチームアイロンを軽く 浮かせてスチームをかけ、 形を整えます。

本機の「スチームアイロン」機能は使わないでください。






スチームをたっぷり当て たあと、洗濯前にとって おいた型紙に合わせて元 の形まで伸ばし、形を整 えます。



清潔コースを使う【消臭除菌】




準備 水栓を開ける

- ドラムに洗濯物を入れてドアを閉め、
 - 入 を押し、電源を入れる

容量は1kg以下です。 ドラムがぬれているとき はふき取ってください。 所要時間は40分です。

2 清潔 を押し、「消臭除菌」コースを選ぶ



3 スタート を押す

スタート後、選んだコースと時間以外の表示は消えます。

消臭除菌コースで運転できるもの(運転できないものは → P.18)

ウール、アクリル製品(強撚糸以外)

スーツやスラックスなど

帽子やかばん(皮革、毛皮製品以外)

ぬいぐるみ(詰め物にウレタンを使用していないもの)

ポリエステルや化繊混紡製品

ご注意


種類によっては、運転できないものがあります。 商品の取り扱い表示に従ってください。 においの種類によっては、消臭できないものもあります。 菌の種類によっては、除菌できないものもあります。

洗濯物の入れかた

洗濯物はきちんとたたんでから、ドラム内のリフターの間に均一に入れてください。 除菌を確実にしたい洗濯物は、上の方に入れてください。



清潔コースを使う【槽洗浄・槽乾燥】



「槽洗浄」コースの場合

水栓を開ける

- を押し、電源を入れる
- を押し、「槽洗浄(3時間)」または 清潔 「槽洗浄(11時間)」コースを選ぶ



ドラムの中に、市販の衣類用塩素系漂白剤 または、洗濯槽クリーナーを直接入れる

お湯取設定したいときは

お湯取

を押し、お湯取したい行程を 表示させる → P.34

ドアを閉めて、

を押す

スタート後、選んだ コースと時間以外の 表示は消えます。

「槽乾燥」コースの場合

水栓を開ける

を押し、電源を入れる

清潔 を押し、「槽乾燥」コースを選ぶ



を押す

「槽乾燥」コースは、お湯取設定できません。 スタート後、選んだコースと時間以外の 表示は消えます。

コースの使い分け

こんなときに

おすすめコース

容量

運転時間

お湯取設定

ドラムの汚れや においが気に なるときに



槽洗浄

洗濯物は入 れないでく ださい 3時間

カビの発生を防止 したいときに



槽乾燥

30分

設定できない

槽洗浄について

ドラムに発生した石けんかすや黒カビを洗い落とし、ドラムを乾燥します。

こんなときに

槽洗浄(3時間)

2か月に一度程度 槽内のにおいが気になるとき 消臭除菌 槽洗浄 槽乾燥

一一一一一

槽洗浄(11時間)

石けんかすが発生したとき しっかり掃除したいとき 槽内のにおいがひどいとき 消臭除菌 (槽洗浄) 槽乾燥

▮ ▮ 愦間

洗濯槽クリーナーなどの使用量の目安

日立純正洗濯槽クリーナー(SK-1)は、1本(1,500mL)使用してください。

容器に記載があるものは、記載に従ってください。

容器に記載がないものは、約200mLを使用してください。

ご注意

キッチン用漂白剤では効果が少ないため、洗濯槽クリーナーまたは衣類用塩素系漂白剤をご使用ください。


洗濯槽クリーナーや塩素系漂白剤をドラムの中に入れるときは、本体表面に付着しないように 注意してください。

浄化槽の性能が悪化する恐れがあるため、浄化槽に流さないでください。

槽乾燥について

ドラムを30分間乾燥させ、黒カビの発生を押さえます。

スチームアイロンを使う



準備

水栓を開ける

(水を使って細かい霧を出すため、水栓が閉まっているとスチームアイロンができません)

- ドラムに衣類を入れてドアを閉め、
 - 入 を押し、電源を入れる
- 2 を押し、希望の時間(15/30分) を設定する

スチーム アイロン 15分

または



30分

スタートー時停止を押す

ドラムがぬれているとき はふき取ってください。

コースの使い分け

スチームアイロン

コース

15分

衣類容量(目安)

衣類例

カジュアルシャツ 1枚 0.5 kg

ブラウス 1枚

30分

1kg

カジュアルシャツ 2枚 ブラウス 2枚

スチームアイロン機能

つり干し後や着用後、また、タンスに収納していた衣類のしわを伸ばします。

(しわの伸び具合は、衣類の量や種類によって異なります。しわが完全になくなるわけではありません) 普段アイロンがけしないカットソーなどの衣類も手間なく仕上げます。

つり干しでごわついたタオルも、柔らかくふわふわに仕上がります。

高い消臭機能で、においを低減して清潔に仕上げます。

(すべてのにおいを除去することはできません。においの種類や強さによっては、残る場合があります) 次のようなしわは取れにくくなります。

- ・乾燥運転で付いた深いしわ
- ・合成繊維製品(ポリエステルなど)のしわ

綿素材の衣類を運転した場合には、表面に細かい凹凸しわができます。

スチームアイロンできるもの〔運転できないものは → P.18〕〕

麻、綿、ポリエステルなどのブラウス、カットソー、カジュアルシャツ、ワイシャツ、ズボン、 スカート、パジャマ、ハンカチ、タオル













ズボン

スカート

パジャマ

ハンカチ


タオル

スチームアイロンできる容量は1kgです。

1kg以上の洗濯物を入れると、しわが取れにくくなります。

自分でコースを造る

「手造り」コースの行程内容を変更して、お好みの内容を登録することができます。 登録後は設定の必要がなく、「手造り」コースを選ぶだけで登録した内容を表示します。 行程内容を変更し「スタート」を押すと、変更した内容が登録(記憶)されます。



準備 水栓を開ける

- ドラムに洗濯物を入れてドアを閉め、
 - 入 を押し、電源を入れる
- 2 洗濯 洗・乾 運転したいいずれかのボタンを押し、 「手造り」コースを選ぶ



を押し、行程内容を設定する

- 3 スタート を押す
- 洗剤量(目安)に従って、 洗剤、ソフト仕上剤、漂白剤を入れる → P.28~31

運転中はドアがロックされます。運転中にドアを開けたいときは → P.38、39 よりきれいに洗いたいときは



を押し、「ホット高洗浄」 を表示させる → P.71

お湯取設定したいときは



を押し、お湯取したい 行程を表示させる

→ P.34

コースの使い分け

「手造り」コースの内容は記憶されます。

(「手造り」コース以外のコースでも行程内容を変更して運転できますが、記憶はされません) 繰り返し使うコースは「手造り」コースを使うと便利です。

「手造り」コースのすすぎかたは、「ためすすぎ」または「注水すすぎ」になります。

内容の変えかた

ボタンを押すごとに設定が変わります。









注水すすぎ:水をため、給水しながらすすぎます。






「洗▶乾」運転の場合は受け付けません。





「自動」は洗濯物が 乾くまで自動運転 します。

洗濯の「標準」コースで部分運転する



こんな場合に

1

2

3

お好みの内容でお洗濯するとき **洗い すすぎ 脱水**

洗濯物を分けて洗いたいとき **洗いのみ**

しわが気になる洗濯物を脱水しない とき

洗い すすぎ

のり付けするとき **洗い 脱水**

洗った洗濯物をすすぎたいとき **すすぎのみ**

洗った洗濯物をすすいで脱水したい とき

すすぎ 脱水

ドラムの水を排水したいときや、 干す前に脱水したいとき **排水のみ、脱水のみ** 電源



電源ボタン「入」を押す

洗濯

洗濯ボタンで「標準」を選ぶ

洗い

ボタンを押す

洗い

ボタンを押す

洗い

ボタンを押す

洗い

ボタンを押す

排水・脱水動作を してからすすぎの 給水を始めます。

排水のみは脱水ボタンで「1分」 を選び、脱水が始まったら、一時 停止ボタンを押してから電源 を切ってください。 洗い・すすぎ・脱水を設定したり、それぞれを組み合わせて運転することができます。 (設定内容は記憶されません)

毎回決まった内容に変更する場合は、「手造り」コースで設定を登録しておくと便利です。

ご注意

残水がある場合は、「標準」コースで脱水「1分」に設定して、運転してください。 ドラム内に3L以上の水が入った状態からスタートすると、「お湯取」を設定しても吸水しない場合 や、洗濯量の検知と洗剤量(目安)表示しない、ホット高洗浄が動作しないことがあります。 洗濯液の2度使いはしないでください。


泡が多量に発生し、故障の原因になります。

「洗いのみ」の設定のときは、一時停止はできますが、「すすぎ」、「脱水」行程の追加や、洗い時間などの変更はできません。


「脱水のみ」を設定したとき、残時間が脱水設定時間よりも長く表示されます。

(排水時間や脱水するために洗濯物の片寄りを直すためです)

「標準」コース以外で部分運転をする場合は、運転しない行程のボタンを押し、表示を消すと部分運転ができます。(できないコースもあります) → P.66~69



予約運転をする



準備 水枠を開ける

- ドラムに洗濯物を入れてドアを閉め、
 - を押し、電源を入れる
- 運転したいいずれかの ボタンを押し、

ボタンを押すごとに選べるコースが点灯または表示します。

コースを選ぶ

を押し、運転終了時間を設定する

運転終了時間を3~12時間後の 各1時間ごとに予約できます。 出かけている間に洗いたいとき や、夜間に洗って朝干したいと きなどに便利です。

よりきれいに洗いたいときは



_{ホット} を押し、「ホット高洗浄」 を表示させる → P.71

お湯取設定したいときは



を押し、お湯取したい 行程を表示させる

→ P.34

を押す

メロディが鳴って洗濯物の量を計測 し、30秒~2分後に洗剤量(目安)を 点滅表示します。



ドラムにあらかじめ水が入っている状態(約3L以上)からスタートした場合や、 「毛布」(洗濯、洗▶乾)コース、「ドライ」(洗濯)コースでは表示しません。

洗剤量(目安)に従って、 洗剤、ソフト仕上剤、漂白剤を入れる → P.28~31


> 洗濯内容を表示したあと、「予約」表示以外は消えます。 バックライトも消えます。

運転中はドアがロックされます。運転中にドアを開けたいときは → P.38、39

予約時間の変えかた(切り替え内容)

ボタンを押すごとに設定が変わります。





洗濯物の量によっては、予約時間を「5時間後」「6時間後」に 設定した場合、すぐに運転を開始する場合があります。

3~12時間後で設定可能	「洗濯」運転の場合 「スチームアイロン」運転の場合
5~12時間後で設定可能	「洗▶乾」運転の場合

洗濯の「毛布」「ドライ」コースおよび「乾燥」運転、「清潔」コースでは予約できません。

こんなときには

予約内容の確認 : (予約)を押す。(押している間、予約内容を表示)

予約の取り消し: 切 を押し、電源を切る。

予約の変更: 切 を押し、電源を切り、初めからやり直す。

洗濯物の追加 :ドアを開けて、洗濯物を追加してください。

ご注意

洗濯物の量や質、給水量、水温、気温、排水条件により運転終了時間が変わることがあります。 予約運転のとき、色移りしやすい洗濯物は一緒に洗濯しないでください。

電源プラグを抜いたり、停電したときは、予約運転は取り消されます。

洗濯物のしわ防止のため、洗濯が終わったらできるだけ早く取り出してください。

洗剤ケースに給水中など、予約運転が始まるまでは一時停止はできません

運転終了後、すぐに洗濯物を取り出してください。

長時間放置すると、においの原因になります。

「洗▶乾」運転する場合は、ふんわりガードを設定することをおすすめします。 → P.76

予約中の洗濯物の追加は、少なめにしてください。

多過ぎると汚れ落ちが悪くなったり、乾きムラの原因になります。

洗濯物の量が多い場合には、「スタート」ボタンを押したあと待機せずに、そのまま運転を開始 する場合があります。

全自動コースの運転内容と、変更できる内容



洗濯

洗▶乾

乾燥

コース

洗い

洗濯15分/洗▶乾12分

3、6、9、12、15、20、25分

快速洗乾

12分

3、6、9、12、15、20、25分

おいそぎ

6分

3、6、9、12、15、20、25分

念入り

25分

3、6、9、12、15、20、25分

手造り

3、6、9、12、15、20、25分

すすぎ

1回目

2回目

3回目

4回目

回転スプレーすすぎ

ためすすぎ

ため(回転スプレー)または注水すすぎ1~4回

回転スプレーすすぎ

注水すすぎ

ためすすぎ

ため(回転スプレー)または注水すすぎ1~4回

ため(回転スプレー)または注水すすぎ1~4回

回転スプレーすすぎ

ためすすぎ

ためすすぎ

ためまたは注水すすぎ1~4回


ためすすぎ 洗濯15分/洗▶乾12分


ためまたは注水すすぎ1~4回

所要時間の目安は、給水時間(給水量毎分15L)・排水時間 (標準状態)を含みます。(本体の残時間表示と上表の所要 時間は、水道水圧、洗濯物の量、洗濯物の片寄り具合、 運転中の泡の発生量、排水条件などにより異なります) 「標準」「快速洗乾」「念入り」「手造り」「ナイト」「柔らか」 「たっぷり」コースは、洗濯物の量と質を計測して、 最適な洗濯内容を決定します。

電源を入れると、前回運転したコースが表示されます。 (洗濯の「標準」「念入り」「手造り」「柔らか」コースの場合) 「洗い」行程終了後は、行程内容は変更できません。 「手造り」コースは、あらかじめ設定してある初期状態(示す)の時間を表しています。

スタートしたあとはコースの切り替えはできません。 一度電源を切ってから行ってください。





乾燥の目安時間は、室温20、水温20 で運転した場合です。 室温が約5 以下のとき、または約30 を超えたときには、 自動的にヒーターの消費電力が下がり、乾燥時間がさらに長く なることがあります。

乾燥フィルターが目詰まりしていると乾燥時間は長くなります。 運転開始直後は、残時間表示が増減する場合があります。 (水圧や水栓の開き具合、運転中の状態を計算し、補正している ためです) 室温が低い場合には、乾燥の効率を保つために、 乾燥運転中に水道水を使います。

残時間表示が「10分」で点滅表示し、1時間~2時間 待機することがあります。

標準設定内容

できる内容

🕽 🔘 🔘 運転する行程

各ボタンで切り替え

(規定の乾き具合になるまでセンサーで検知し、 運転を継続しているためです) お湯取を設定して運転している場合は、風呂水の 吸水状態により、運転時間が長く場合があります。

全自動コースの運転内容と、変更できる内容(続き)



たっぷり 12分 回転スプレーすすぎ ためすすぎ - - ため(回転スプレー)または注水すすぎ1~4回

ためすすぎ

ためすすぎ

すすぎをお湯取に設定した場合は、注水すすぎになります。 回転スプレーすすぎ中に「一時停止」ボタンを押した場合は、再度「スタート」 ボタンを押すと、回転スプレーすすぎの最初から運転を始めます。

ためすすぎ

ドライ

静止乾燥

9分

脱 水 「柔らか」コース 脱水 排水して脱水 排水して脱 します。 水します。 「ナイト」コースは、 高速温風 「標準」コースと同じ です。 低速反転 高速回転 洗濯物に片寄りがある場 合には、脱水運転中にほ ぐし動作を行うために給 水、ドラム回転、排水動 作を行う場合があります。 脱水設定時間(例:4分)は、 ドラムが一定の回転速度 高速送風 で高速回転する時間であ 低速反転 低速反転 り、実際の運転時間には、 ほぐし動作、ドラムの回 転数を上げる動作の時間 も含みます。



標準設定内容

できる内容

各ボタンで切り替え



いろいろな使いかた

音声ガイドについて

音声ガイドの使いかた

を押すと、選んだコースや運転中の動作を音声でお知らせします。

また、お知らせ表示(C など)が表示されたときには、内容と対処方法をお知らせします。

状 態	内容
コース選択中	ばい を押すと、選択されているコースをお知らせします。
運転開始時 (電転を開始したとき)	メロディ音を音声に設定している場合、運転開始をお知らせします。 「乾燥」運転、清潔コースの「消臭除菌」コース、「スチームアイロン」運転 は、音声設定をしていなくても、メロディ音のあとに「蛇口が開いている か確認してください」とお知らせします。
運転中	♥ を押すと、押したときの運転中の動作をお知らせします。

音声ガイドの音量調節

音声ガイドの音量調節、または「切」にすることができます。 (運転中は音量調節できません)

工場出荷時は音量を「中」にしています。設定を変更するときは






)を押し、電源を入れる





を3秒以上押す

3秒以上押すごとに次のように切り替わります。



そのまま約5秒間放置すると、音声で設定完了を お知らせします。

設定内容は記憶されます。

設定を変更するときは、同じ操作を行ってください。




ホット高洗浄を使う


高濃度洗剤液を洗濯物に振りかけたあと、温風を吹きかけ洗剤を活性化させて洗浄します。

を選ぶ


運転時間が 約13分長く なります。

ホット







高濃度洗剤液を 振りかけ浸透さ せる



温風を洗濯物に吹きか け、洗剤が酵素パワー を発揮する温度まで温 め、汚れを浮かせる









水を追加し、約2倍

の高濃度洗剤液を循

環させながら洗う

5 たたき洗い

動作中は、「ホット高洗浄」が約10分間点滅し、その後消えます。

循環ポンプ

温度調整のために、洗濯液の一部を排水する場合があります。

ホット高洗浄動作中に一時停止を押しても、すぐにドアのロックが解除しない場合があります。

ドラム内を冷却しているためです。

室温が低い(約8 以下)場合、ホット高洗浄の動作時間が長くなります。(約2分)

こんなときはホット高洗浄はできません。

- ・水が入った状態でスタートした場合
- ・「毛布」「ドライ」コース、「乾燥」運転、「清潔」コース、「スチームアイロン」運転

ホット高洗浄設定時は、洗濯物量を計測したあとからホット高洗浄動作終了まで、各設定の変更はできません。

ホット高洗浄動作中に一時停止した場合、ドアロックが解除しても「高温」が表示する場合があります。

ホット高洗浄設定時は、塩素系漂白剤を使用しないでください。

変色、布やぶれの原因になります。

乾き具合を調節したいとき

乾燥後の洗濯物の乾き具合は、洗濯物の量、大きさ、質によって異なります。 お客様のご使用状況に合わせて、運転開始前に調節してください。

工場出荷時は「ふつう」にしています。設定を変更して運転するときは

を押し、電源を入れる

洗・乾 または 乾燥 を押し、コースを選ぶ



を押し、設定を変更する



しっかり ふつう 弱め

[しっかり] ふつう 弱め

しっかり ふつう 弱め

スタート を押す

(運転がスタートします)

設定内容は記憶されます。 設定を変更するときは、同じ操作を行って ください。

しっかり

乾きムラが多いとき

ふつう

工場出荷時

[弱め]

乾き過ぎるとき (湿り気がやや多くなります)

いろいろな使いかた(続き)

運転スタート音・終了音について

運転スタート・終了時にメロディ音が鳴ります。 4種類の中から設定することができます。

工場出荷時は「メロディ」が設定されています。設定を変更するときは

- 1 入 を押し、電源を入れる
- 2 洗・乾 を3秒以上押す

3秒以上押すごとに、次のように切り替わります。

→ メロディ → 音声 → ブザー → 音なし → (工場出荷時)

切 を押し、電源を切る

(電源を切ることで完了となります)

設定内容は記憶されます。 設定を変更するときは、同じ操作を行ってください。

終了予告音について

予告音にて運転終了約10分前をお知らせします。

(「洗▶乾」および「乾燥」運転では、予告音が鳴ったときの残時間はコースや設定内容により異なります) 音あり/音なしのどちらかを設定できます。

工場出荷時は「設定あり(音あり)」にしています。設定を変更するときは

- 1 入を押し、電源を入れる
- 2 スタート を3秒以上押す

3秒以上押すごとに、次のように切り替わります。

音あり(工場出荷時) ◆→ 音なし 「ピッ・ピッ・終了予告音」 「ピッ・ピッ・ピッ」

運転スタート・終了音の設定によって、切り替え時に鳴る音が異なります。

切 を押し、電源を切る

(電源を切ることで完了となります)

洗濯物の片寄りで脱水をやり直したときは、終了予告音は鳴りません。 設定内容は記憶されます。

設定を変更するときは、同じ操作を行ってください。


清水すすぎを設定・解除したいとき

最後のすすぎ行程を「お湯取」に設定したとき、すすぎ行程の最後に水道水ですすぎ運転を行い、 すっきりきれいにすすぎます。

工場出荷時は「設定なし」にしています。設定を変更するときは

- 1 入を押し、電源を入れる
- 2 は湯取 を3秒以上押す
- 3 切 を押し、電源を切る

設定内容は記憶されます。 設定を変更するときは、同じ操作を行ってください。



お湯取設定の記憶解除について

お湯取設定の内容を記憶する/しないを切り替えることができます。

工場出荷時は「記憶する」にしています。設定を変更するときは

- 1 入を押し、電源を入れる
- 2 洗濯 を押し、「標準」コースを選ぶ
- 3 洗い すず 脱水 を押し、すべての時間・回数表示を消す
- 4 より を3秒以上押す

3秒以上押すごとに、次のように切り替わります。

記憶する(工場出荷時) ←→ 記憶しない 「ピッ」 「ピー」


(次回電源を入れたとき、お湯取しない設定になっています)

り を押し、電源を切る

設定内容は記憶されます。 設定を変更するときは、同じ操作を行ってください。

いろいろな使いかた(続き)

「予約」ボタンを押して、設定を変更する機能について



温度センサー制御を設定・解除したいとき


室温を検知し、洗い時間をコントロールします。 室温が低い場合は、洗い時間が長くなります。

工場出荷時は「設定なし」にしています。設定を変更するときは

- を押し、電源を入れる
- を3秒以上押す
- スタートを押す (スタートボタンを押すと設定が完了します)
- を押し、電源を切る



「洗い」を押すごとに、表示が切り替わります。



洗濯と洗▶乾の「標準」「念入り」「たっぷり」コースで動作します。 (「洗い」のみなど、設定を変更した場合は動作しません)

お湯取設定時、ドラム内に水がたまった状態から運転したときには動作しません。 連続して洗濯したときなどは、温度センサー制御が動作しない場合があります。

設定内容は記憶されます。

設定を変更するときは、同じ操作を行ってください。

「洗▶乾」運転時(乾燥行程)の脱水回転数の調節をしたいとき

「洗▶乾」運転の乾燥行程中の脱水回転数を切り替えることができます。

床の強度などの条件によっては、運転中に振動が大きくなる場合がありますので、お客様のご 使用状況に合わせて、調節してください。

工場出荷時は「高速モード」にしています。設定を変更するときは

- を押し、電源を入れる
- を3秒以上押す



スタートを押す

(スタートボタンを押すと設定が完了します)

切りを押し、電源を切る

設定内容は記憶されます。 設定を変更するときは、同じ操作を行って

洗濯行程の脱水回転数は変更できません。

「すすぎ」を押すごとに、表示が切り替わります。 Π 高速モード: 工場出荷時 中速モード:運転時間が長く なります。 低速モード:運転時間が長く 2 なります。

脱水立ち上がり具合の調節をしたいとき

標準モードのほかに、振動や騒音を抑えて運転するモードと、脱水立ち上がりをスムーズに するモードを切り替えられます。

工場出荷時は「標準モード」にしています。設定を変更するときは

- を押し、電源を入れる
- 予約 を3秒以上押す よ
- 脱水を押し、設定を変更する



設定内容表示位置

スタートを押す

(スタートボタンを押すと設定が完了します)

切りを押し、電源を切る

設定内容は記憶されます。 設定を変更するときは、同じ操作を行って ください。

「脱水」を押すごとに、表示が切り替わります。


・低振動モード 脱水時の振動音を抑える。 (運転時間が長くなります)
・標準モード(工場出荷時)
・スムーズモード 脱水の立ち上がりをスムーズにする。 (洗濯物の種類によっては、音や振動 が大きくなる場合があります)

いろいろな使いかた(続き)

ほぐし脱水を解除・設定したいとき


「洗濯」運転の最終脱水は、脱水終了後にほぐす運転を行い(2~4分)、洗濯物を取り出しやすくします (「柔らか」「毛布」「ドライ」コースは除く)。ほぐし脱水中は、残時間表示と「ほぐし」表示が点滅します。

工場出荷時は「設定あり」にしています。設定を変更するときは



洗濯 を3秒以上押す

切)を押し、電源を切る



3秒以上押すごとに、次のように切り替わります。

設定内容は記憶されます。

設定を変更するときは、同じ操作を行ってください。

洗濯物の量が多い(6kg以上)の場合は、ほぐし動作を行わないことがあります。

すすぎ、または脱水から運転を始めた場合は、ほぐし動作を行いません。

ふんわりガードを設定・解除したいとき

乾燥終了後、洗濯物を取り出すまで、ふんわり感を保つため、ドラムの回転を行います。 ふんわりガード運転中は、休止のときもドアロックされているため、一時停止ボタンを 押してからドアを開けてください。

(「毛布」「静止乾燥」「消臭除菌」「標準(乾燥10分)」コースは除く)

ふんわりガード運転 12秒間かくはんを5分間隔で約2時間運転します。

「一時停止」ボタンを押した時点で、ドアロックを解除し終了します。

ふんわりガード **—**O

ふんわりガード運転 運転終了メロディ(ブザー) 休止、ドラム回転 を繰り返し運転 (約5分) (約12秒)

ふんわりガード運転中は、 表示部に「ふんわりガード」 と「一〇が表示されます。

工場出荷時は「設定なし」にしています。設定を変更するときは

を押し、電源を入れる

乾燥 を3秒以上押す(ピー音)

切りを押し、電源を切る

設定内容は記憶されます。

設定を変更するときは、同じ操作を行ってください。

3秒以上押すごとに、次のように 切り替わります。

約2時間

解除時	「ピッ」音で お知らせします。
設定時	「ピー」音で お知らせします。


お手入れ

洗剤ケース(洗剤やソフト仕上剤が残っていたり、汚れていたら)

- 洗剤ケースを取り外す
 - 11洗剤ケースを手前に止まるまで引く
 - 2 左に洗剤ケースを押しながら 再度、手前に引く



洗剤ケース内に水が 残っていることがあ ります。引き出すと きはこぼさないよう、 注意してください。



洗剤ケースとキャップを水洗いします。 汚れがひどいときは、 お湯(約40)に約5分 浸し、歯ブラシなど 掃除してください。 凍結したときは、洗剤 ケースにお湯(約40) を入れてください。

2 水気をふき取り、元どおり取り付ける

キャップが取り付けられていることを確認してください。

洗剤ケース差し込み口周辺 [定期的(1回/週)に、または汚れていたら]

- 洗剤ケースを取り外す
- 洗剤ケースの周囲を湿った布でふく

洗剤ケース周辺のプラスチック部やドアの金属部に、漂白剤、液体洗剤、ソフト仕上剤が付着していると、破損やさびの原因になります。

洗剤ケースの上側



洗剤ケースの下側



洗剤ケースを元どおり取り付ける

お手入れ(続き)

糸くずフィルターのお手入れ

⚠注意



運転中や、ドラムや排水ホースに残水がある場合(洗いのみの運転後など)は、糸くずフィルターを外さない ドラムに水が入っている場合、排水ホースが敷居をまたいで高くなっている場合(床面より10cm以上)や排水口 が詰まっている場合は、糸くずフィルターを外すときに多量の水が出てきますので、十分注意してください。



糸くずフィルターを外す前には脱水運転を行い、排水されたことを確認する 「C17」が表示されていると脱水運転ができないため、一度電源を切り、再度電源を入れてください。


「糸くずフィルター」と「C17」を表示している場合は、糸くずフィルターのお手入れをしてください。 「糸くずフィルター」と「C17」が表示していても運転はできますが、循環ポンプは動作せず、注水すすぎ運転になる 場合があります。このときは、電源を切り、糸くずフィルターをお手入れしてから運転してください。 「糸くずフィルター」と「C17」は、糸くずフィルターに糸くずがたまっている場合や、「洗濯」「洗▶乾」 運転が 30回を超えた場合の運転終了時に表示します。一度電源を切り、再度電源を入れると表示が消えます。

外しかたとお手入れ (糸くずフィルターが目詰まりすると、洗剤液が通過しにくくなり、排水ができなくなる原因になります。 定期的にお手入れしてください


準備 糸くずフィルターを外す前には 脱水運転を行い、排水されたこ とを確認する → P.62

糸くずフィルターカバーを開ける

糸くずフィルターカバー



糸くずフィルターのつまみを 左に約1回転回す



糸くずフィルターを手前に ゆっくり引き出す



糸くずフィルター 水受け

残水が出る場合があるので、水受けなどで 受けてください。

糸くずフィルター内部にたまった糸くずが 本体内部に落ちないように注意してください。 糸くずフィルター差し込み部が汚れている 場合は、ぞうきんなどでふき取ってください。

糸くずを取り除き、目詰まりを 洗い落とす


> 目詰まりがひどい場合は、歯ブラシなどで 掃除してください。

> ゴムパッキンはこすらずに、糸くずなどの異 物だけを取り除いてください。ゴムパッキン についたグリースをふき取ってしまうと、糸 くずフィルターが回しにくくなります。



取り付けかた

糸くずフィルターのフィルター部の「ウエ」マークを上に向ける



ご注意

糸くずフィルターのゴムパッキンが外れていないことを確認してく ださい。


糸くずフィルター取り付け部やゴムパッキン部に、糸くずなどが付着していないことを確認してください。

糸くずフィルターを奥まで差し込む




3 つまみを右に「カチッ」と音がする までしっかり回す

> つまみが右に「カチッ」と音がするまで 回されていないと「C16」が表示され、 運転できません。



4 糸くずフィルターカバーを閉める

糸くずフィルターカバー



<u>↑</u>注意



ゴムパッキンは外さない

ゴムパッキンがないと水漏れします。

糸くずフィルターを取り付ける際、ゴムパッキンに糸くずが付着していないか確認する 付着したまま取り付けると、水漏れする恐れがあります。

糸くずフィルターやゴムパッキンが破損した場合は、すぐに取り替える → P.103 水漏れや故障の原因になります。

ご注意

糸くずフィルターはしっかり取り付けてください。 しっかり取り付けていないと、「糸くずフィルター」と「C16」が表示され、運転できません。 (水漏れを防ぐためです) → P.84

お手入れ(続き)

乾燥フィルター(乾燥フィルターは、乾燥運転を行ったあと、毎回お手入れしてください)


「乾燥フィルター」と「C06」が点滅した場合、そのまま運転を続けると、「乾燥時間が長い」、「乾きが悪い」などの原因になります。

乾燥フィルターは手でやさしく水洗いしてください。洗剤、漂白剤で洗わないでください。 乾燥フィルターのお手入れをしたあとに、「洗▶乾」または「乾燥」運転が25回を超えても表示します。 (糸くずのたまり具合が少ない場合でも表示します)


乾燥フィルターを手前に引き出して 取り出す




乾燥フィルターを裏返し、ロック レバーを外して、フィルターBを 持ち上げる



フィルターAを裏返しにする



フィルターA、Bのネットに付着し た糸くずなどを、掃除機で吸い取る



汚れがひどい場合は洗い流す




水洗いしたあと は、よく乾かし てから取り付け てください。

5 元どおり、しっかり取り付ける

お手入れ中にフィルターBが外れた場合

フィルターBを、乾燥フィルター本体の軸に合わせて、垂直に押し込んでください。



取り付けたあと、スタートボタンを押すと、「乾燥フィルター」と「C06」の表示は消えます。

お願い

乾燥フィルターは消耗品です。ネットが破れたときは、 販売店でお買い求めください。 → P.103 乾燥フィルター 部品番号

- ・N(シャンパン)BD-V3200L-057
- ・W(パールホワイト)BD-V3200L-058

⚠注意




乾燥フィルターをしっかり取り付ける

しっかり取り付けていないと、 乾燥運転中に乾燥フィルター周 辺から蒸気が漏れたり、運転音 が大きくなったりします。

乾燥フィルター差し込み口(「乾燥フィルター」表示が消えなかったり、「C06」が表示される場合)


乾燥フィルター取り付け部の奥に糸くずが付着している可能性があります。 そのときは、付属品のスイコミノズルでお手入れをしてください。

- 1 乾燥フィルターを取り外す
- 2 スイコミノズルを掃除機の吸口に 取り付ける



ります。 乾燥フィルター差し込み口の奥に 付着した糸くずを吸い取る

差し込み口の、奥の上下の面に付着した 糸くずを取り除いてください。



乾燥フィルター差し込み口

スイコミノズルが掃除機の吸口に合わない(緩い)場合には、お使いの掃除機に合わせて下記のようにしてください。

日立製の場合:掃除機にアタッチメント(掃除機付属品)を取り付けてください。 日立製以外の場合:スイコミノズルの根元にテープなどを巻いて取り付けてください。

⚠注意



お手入れは、乾燥フィルターが乾いている状態で行う

糸くずに含まれている水分により、掃除機の故障を防ぐためです。



乾燥フィルター差し込み口に手や指を入れない

取り付け内部が狭いため、けがをする恐れがあります。

本体、ドラム(水滴が付いたり、汚れたら)

本体の水滴や汚れは、柔らかい布でふき取ってください。

ドア内側のガラス面が汚れたら、湿った布でふき取ってください。

ドアなどのプラスチック部品や、金属部品に洗剤やソフト仕上剤が付いたときも、柔らかい布でふき取ってください。放置すると傷みやさびが発生したり、破損することがあります。

本体各部に直接水をかけないでください。

ベンジン、シンナー、クレンザー、アルカリ性洗剤、弱アルカリ性洗剤、ワックスなどでふいたり、 たわしでこすらないでください。

ドラムのさびは、市販のクリームクレンザーでふき取ってください。

金属たわしなどは使わないでください。

ステンレスドラムやドア周辺のステンレスのリングはさびにくい性質を持っていますが、次のような場合にはさびが発生することがあります。

ヘアピンなどのドラムへの長時間の接触や、鉄粉や赤さびの混じった水の使用。

ドラム内、ドア周辺の金属部分への塩素系漂白剤や洗剤、ソフト仕上剤の長期間放置。

⚠注意



ドアのまわりやドアパッキン周辺や裏側、ドラム内部に付いた糸くずなどは毎回ふき取る

ドアパッキンとドアの間に糸くずが付いて水漏れしたり、糸くずが洗濯物に付着する原因になります。

・ふき取っても洗濯物に糸くずが付着する場合には、「槽洗浄」 コース(3時間)を運転してください。 → P.56 (洗濯槽クリーナーは使用しなくてもお手入れできます)



ドア ガラス面 ドアパッキン

お手入れ(続き)


風呂水吸水口(風呂水の吸水が遅くなったら)


- お湯取ホースを外す → P.37
- ポンプフィルターを取り外し、水洗いする

ポンプフィルター中央部の突起をつまみながら引き 上げてください。

指でつまめない場合は、ペンチなどでつまみながら 引き上げてください。

元どおり取り付ける





給水口(水道水の出が悪くなったら)

水栓を閉めて、給水ホースを外す


水の飛び散りを防ぐため、以下の手順で行ってください。

- 1 水栓を閉めて(入)を押し、電源を入れる
- □ 「清潔」を押し、「槽洗浄」コースを選ぶ。
- る 「なっ」 を押し、スタートする
- 4約10秒間運転し、深かを押してから切を押し、 電源を切る
- 5 ユニオンナットを緩め外す
- 給水口のフィルターにたまったごみを、歯ブラシ などで取り除く

給水口のフィルターをペンチなどで取り外して掃除してください。 給水口のフィルターを外した場合は、元どおりに取り付けてくだ さい。取り付けないと、給水弁の故障の原因になります。

外した給水ホースを元どおりに取り付ける。 → 据付説明書

給水ホースは元どおりに取り付けないと、水漏れの原因になります。






給水口のフィルター

クリーンフィルター (風呂水の吸水が遅くなったら)

1 ストレーナを矢印方向に回して取り 外し、フィルターやお湯取ポンプネットを取り出し、洗浄する

フィルター(黒)と(緑)を逆に取り付けると、クリーンフィルターが目詰まりしやすくなり、風呂水ポンプの故障の原因になります。





強めの水道水をホースに流し、 内部のごみを洗い流す。



各部品を水洗いする。お湯取ポンプネットは 歯ブラシなどで掃除する。

2 水気をふき取り、元どおり取り付ける

水栓(蛇口)、ワンタッチつぎて、給水ホース

水栓のパッキンなど長年使用していると、経年劣化やサビなどにより、水漏れに至る恐れがあるため、 定期的(使用時など)に水漏れがないか確認してください。

万一、水漏れが起きた場合は、水栓を閉めて点検・修理をご相談ください。 → P.102

お困りのときは

残時間表示部に こんな表示が出たら

次のときは、表示の点滅やブザーでお知らせします。ただし、万一の誤検知 が考えられますので、一時停止か一度電源を切り、再びスタートさせ、同様 のお知らせ表示が出る場合は、次の点検を行ってください。

表示とお知らせ内容

給水できない

[[] 排水できない

確認するところ

給水経路を確認してください。

- ・水栓は開いていますか。または断水していませんか。
- ・水道、給水ホースが凍っていませんか。
- ・給水口のフィルターにごみがたまっていませんか。

排水ホースを確認してください。→ 据付説明書

- ・排水ホースを倒していますか。
- つぶれたり、凍結していませんか。
- ・先端が水につかっていませんか。
- ・糸くずなどが詰まっていませんか。
- ・途中10cm以上高くなっていませんか。
- ・延長ホースが3m以上になっていませんか。
- 排水口(排水トラップ)を確認してください。
- ・糸くずなどが詰まっていませんか。

脱水、乾燥できない できない

衣類片寄り

洗濯物が多過ぎたり少な過ぎたりしていませんか。

- ・大物(シーツなど)が多い 大物を減らす。 洗濯物が少ない ほかの洗濯物を1~2枚追加する。
- 洗濯物が片寄っていませんか。
- ・洗濯物は丸めずにできるだけ広げて入れる。
- ・均一に見えても、水を含んで重くなった綿の洗濯物など が1か所にまとまっていると、バランスが悪くなります。 本体ががたついていたり、傾いた床面に設置されていませんか。 付属品の水準器を本体の上に置いて、気泡が円内にある ことを確認してください。 → 据付説明書 取扱説明書に記載の洗濯禁止物を洗濯していませんか。

厚手の洗濯物を一つで洗っていませんか。

ロち 乾燥フィルターが 目詰まりしている

乾燥が終わら 乾燥フィルター ない

乾燥フィルターが目詰まりしていませんか。 乾燥フィルターのお手入れをしたあとに、「洗▶乾」 または「乾燥」運転が25回を超えても表示します。 (糸くずのたまり具合が少ないときでも表示します)

乾燥フィルターが目詰まりしていませんか。 → P.80 洗濯物を脱水しましたか。

洗濯物がからんでいませんか。

水栓は開いていますか。(乾燥中も冷却用の水を使用します) 水道、給水ホースが凍っていませんか。

断水していませんか。

給水口のフィルターにごみがたまっていませんか。 排水ホースを確認してください。(C02の項目を確認) 給湯接続していませんか。

[18 ドアが開いている

ドアが完全に 閉まっていない

ドアのロックが 解除できない

振動センサーが誤動が 誤動作している

糸くずフィルター が正しく取り付け 糸くずフィルター られていない

ドアが開いていませんか。 ドアが確実に閉まっていますか。

洗濯物を入れ過ぎていませんか。

ドアのロック解除が十分にできていない可能性 があります。

振動センサーが外来ノイズなどで誤動作して いる可能性があります。

糸くずフィルターが正しく取り付けられていません。 糸くずフィルターを「カチッ」と音がするまで 右方向に回して取り付けてください。→ P.79 直しかた

一時停止

確認後 スタートボタン を押して、 再スタート

一時停止し、片寄 りを修正、または 洗濯物を減らすか 追加して、ドアを 閉め再スタート 乾燥運転中は、電 源を切って、再度 電源を入れ乾燥運 転

乾燥フィルターの お手入れ → P.80

スタートボタンを押す

冷却運転終了後、 ドアのロックが解除 されるまで待つ (ドラム内の温度を下げています)

電源を切る

確認後 電源を入れ 再度乾燥運転

ドアを確実に閉めてから、 スタートボタンを押す

洗濯物の量を減らして、 ドアを閉めスタート

ドアの右端を押してから、 一時停止ボタンを押す

電源を切り、再 度電源を入れ運 転する

糸くずフィルターを 正しく取り付けたあ と、スタートボタン を押して再スタート

表示とお知らせ内容

確認するところ

直しかた

う 糸くずフィルター のお手入れ

糸くずフィルター

糸くずフィルターが目詰まりしていませんか。 糸くずフィルターのお手入れをしたあとに、「洗濯」 または「洗▶乾」運転が30回を超えても表示します。 (糸くずのたまり具合が少ないときでも表示します)

電源を切る

糸くずフィルター のお手入れ

→ P.78

脱水の回転数が 上がらない

排水ホースを確認してください。 (C02の項目を確認してください) 泡が多量に発生していませんか。 すすぎを行なってから脱水してください。 一時停止

確認後、スタート ボタンを押して、 再スタート

乾燥容量オーバー

乾燥する洗濯物の量を減らしてください。 ・乾燥できる洗濯物の量は洗濯物の種類、 大きさ、布質により変わります。 洗濯物がからんで(片寄って)いませんか。

一時停止し、洗濯物 を減らす、または片 寄りを修正してドア を閉め再スタート

乾燥容量オーバー

水分を多く含んだ洗濯物を入れていませんか。

洗濯物を脱水して 洗濯物をほぐして から乾燥運転して ください

こ この ドラムが回転 しない

洗濯物の量が多い、または泡が多く出過ぎてい ませんか。

洗濯物を減らしてください。 洗濯物がからまっていませんか。 洗剤を入れ過ぎていませんか。 電圧が低下していませんか。 電源コードを延長していませんか。

同じコンセントにほかの機器を接続していませんか。

一時停止し、洗濯物 を減らして、ドアを 閉め再スタート

表示が消えない場 合は、修理を依頼 してください

乾燥フィルター

乾燥フィルター のお手入れ

乾燥フィルターが目詰まりしていませんか。 乾燥フィルターのお手入れをしたあとに、「洗▶乾」 または「乾燥」運転が25回を超えても表示します。 (糸くずのたまり具合が少ないときでも表示します)

乾燥フィルターの お手入れ →P.80 電源を切ると表示 が消えます

)が出た場合や、操作ボタンを受け付けない場合には、外来ノイズなどの影響で これら以外の表示(F 、 C センサーが正しく検知できないことが考えられます。電源を一度切り、少し(約30秒)待ってから、もう一度電源 を入れてください。それでも同じ表示が出るときや、操作ボタンを受け付けない場合には、使用を中止しエコー センターへ修理を依頼してください。

「C19」表示の乾燥容量オーバーは洗濯物の量で検知しています。

洗濯物の質や洗濯物に含まれる水の量、洗濯物の片寄りによっては規定容量以下でも表示することがあります。 洗濯物をほぐして再スタートしても、「C20」表示が何度も表示されるときは、使用を中止しエコーセンターへ修理 を依頼してください。

冷却運転中は、電源ボタンの「切」以外は受け付けません。

また、冷却運転中に電源を切り、再び電源を入れた場合、冷却運転を継続することがあります。 ドラム内に水が残っている状態で乾燥運転をすると、「C02」が表示される場合があります。

脱水運転をして排水してください。

電源オートオフについて

次のような状態のとき、自動的に電源が切れます。

運転が終了したとき。

一時停止の状態や、ドアを開けたままの状態で1時間以上放置したとき。

残時間表示部に84、85ページのようなお知らせ表示が出た状態で12時間以上放置したとき。

電源を入れ、スタートボタンを押さないで約10分放置したとき。

音・振動について

洗濯乾燥機の運転中は、さまざまな音がします。

次のような音は洗濯乾燥機が正常に運転しているときに発生する音です。

運転行程 音の種類 ブーン ズズズッ シャー 循環ポンプが空気を 循環ポンプの 洗いやすすぎの泡を低減するための 吸い込む音です シャワー水を流している音です 運転音です 洗い ブーン **ブーン** 風呂水ポンプの キィーン すすぎ モーターを制御している コントロール基板を冷却 音です するファンの音です 運転音です ポコポコ 風呂水ポンプ内の空気が 動いている音です 洗濯中に循環ポンプの音が一時的に大きくなることがあります。 ブーン ポコポコ キィーン 脱水 モーターを制御している コントロール基板を冷却 排水ホース内部にたまった水と空気が 音です するファンの音です 混ざったときに発生する音です 脱水動作は回転数を段階的に上げているため、高速になると音が大きくなることがあります。 洗濯物の片寄り具合により脱水時の音や振動が大きくなることがあります。 ブォー キィーン シャー 送風ファンやモーターの 送風ファンやモーターの 除湿乾燥用の冷却水を 運転音です 流している音です 運転音です 乾燥 プーン ポコポコ 排水ホースから出る空気が、排水ホース コントロール基板を冷却 乾燥フィルターが目詰まりし、槽内の圧力 内部や排水トラップにたまった水と混ざる ことで発生する音です するファンの音です が変化して発生する音です ヴォー シャパシャパ ウィーン 排水トラップ内に送っている空気が 排水トラップ内の水に当たって 運転条件により、排水ホースに流れる空気 リニアモーションメカの が増え、音が大きくなることがあります 運転音です いる音です 乾燥中に送風ファンの音が大きくなることがあります。

修理を依頼される前に、次の点をもう一度お確かめください

こんなときは ここを確認してください ドラムを動かすと 脱水時のバランスを取るために、バランスリングに入れてある水の音です。 水の音がする ドラム内に水が残っているわけではありません。 振 動 水道水圧が高いとき、給水音が大きくなることがあります。 給水音が大きい →気になる場合は、水栓を絞ってお使いください。 風呂水を吸い始めたときや風呂水がなくなったり、正しく風呂水吸水しな 風呂水ポンプの運転 くなったときに音が大きくなることがあります。 →「お湯取設定しても風呂水を吸水しない」の項目をご覧ください。 音が大きくなる → P.90

ここを確認してください

乾燥中に排水口から 音がする

乾燥運転中の音が

気になる

音

振動

乾燥中に湿気を含んだ空気を排出している音です。

乾燥運転中は、送風ファンの回転数を調節しているため、音が変わること があります。

乾燥フィルターが外れていませんか。

→きちんと取り付けてください。

乾燥フィルターが目詰まりしていませんか。

→ 乾燥フィルターのお手入れをしてください。 → P.80

乾燥運転中にドラムが高速回転している音です。

- → 気になる場合は、「洗 ▶ 乾」運転時(乾燥行程)の脱水回転数の調節で、 低速モード「2」に設定してください。 → P.75
- →「ナイト」コースで運転してください。 (洗濯物のしわが標準より多くなります)

本体が傾いたり、がたついていませんか。 → 据付説明書

→水準器の気泡が円内にあることを確認してください。

ドラム内に、ヘアピンやコインなど異物がまぎれ込んでいませんか。

→ 異物を取り除いてください。

輸送ボルトが取り付けられたままになっていませんか。 → 据付説明書

→ 輸送ボルトを外してください。

従来の縦型の洗濯乾燥機に比べ、ドラム式は横向きに回転しているため、 振動が大きい 振動が大きい なります。 (4.55) では、 1.50 に記字してください

→ 脱水立ち上がり具合の調節で、低振動モード「0」に設定してください。 → P.75

脱水はドラムの回転数を段階的に上げており、上げる途中で大きくなることがあります。

置台設置による運転の場合、洗濯物の片寄りで振動が大きくなることがあります。

床が弱い(振動が気になる)場合には、別売りの「補強板」をご使用ください。 → P.104

運転終了時に音が 大きくなる

送風ファンの動作確認のために送風運転しています。

音声・ブザー

運転スタート音・終 了音・終了予告音が 鳴らない

音声ガイドの音量調 節ができない

音が聞こえにくい

運転スタート音・終了音・終了予告音を消していませんか。

- → 運転スタート音・終了音について → P.72
- → 終了予告音について → P.72

運転中は音量調節できません。

→ 音声ガイドについて → P.70

周囲の音や運転状況により、音の聞こえやすさは異なります。

こんなときは

ここを確認してください

初めに

電源(入らない

・切れる・運転しない

初めて使用するのに 水が出る、ぬれている (排水ホース、ドラム内など)

工場出荷時の性能テストの残水や、テスト後に結露した水分です。

電源が入らない

電源プラグがコンセントに差し込まれていますか。

ボタンを押したのに 運転しない →電源プラグをコンセントに差し込んでください。

予約運転を設定していませんか。

→ 予約運転について → P.64

運転途中で止まって

いる・電源が切れる

停電しませんでしたか。またはヒューズ、ブレーカーが切れませんでしたか。 → 電源「入」ボタンを押し、再度運転してください。

テレビやラジオなど、ノイズが出る機器を側に置いていませんか。 ノイズが繰り返し本体に入ると、電源が切れる場合があります。

→ テレビやラジオは近づけないでください。

一度電源プラグを抜き差ししたあと、電源を入れてください。

ドラムを回転させるモータの温度が規定値を超えたときは、安全のため 電源が切れます。

→ 約1時間ほど待ってから、再度運転してください。

乾燥フィルターが目詰まりしたまま乾燥運転すると、電源が切れる場合があります。 → 乾燥フィルターのお手入れをしてください。 → P.80

電源を入れたあと すぐに表示が出ない

電源ボタンを押すと、「ピッピッ」音でお知らせし、約1秒後に表示が点灯します。(マイコンの処理に少し時間がかかるためです)

表示

洗濯物の量が少なくて も、洗剤量(目安)表示 が多めに表示される 洗濯物がぬれていませんか。

洗濯物に湿気が多く含んでいたり洗濯物がぬれていると、正確に洗濯物の 量が計測できないため、多めに表示されます。

洗濯物の量が多くて も、洗剤量(目安)が 少なめに表示される 洗濯物が片寄っていませんか。

洗濯物の片寄りが大きかったり、絡まっていると、正確に洗濯物の量が 計測できないため、少なめに表示されます。

洗剤量(目安)の表示 が遅い、または表示 が出ない

洗濯物の量の計測には、30秒~2分かかります。

ドラムにあらかじめ水が入っている状態(約3L以上)からスタートした場合や、「毛布」「ドライ」「槽洗浄」コースでは表示しません。

運転開始直後の残時間 表示が増える(減る)

前回運転時の給水時間を記憶し、計算しているためです。水道水圧や水栓の 開き具合が変わると、運転開始直後の残時間表示も変わる場合があります。

すすぎ動作中に「- 」 が点滅する 清水すすぎを設定していませんか。

清水すすぎ中は、「-」表示が点滅します。

→ 清水すすぎについて → P.36、73

「おいそぎ」コースで 洗剤量が0.8杯または 1.0杯が表示されない

「おいそぎ」コースの場合、洗剤量表示は0.3杯または0.6杯のみの表示となります。

液晶の表示が見えに くい(暗い/明るい)

見る角度によって表示が見えにくい場合があります。 設置環境や周囲の状態によっては見えにくい場合があります。

ここを確認してください

液晶のバックライト が消えている

示

予約設定時の待機中はライトを消灯しています。 予約ボタンを押している間は点灯し、設定内容が確認できます。

「泡消し運転中」が表示される

洗剤を入れ過ぎていませんか。

ドラム内の泡を消すために、ドラム内部に水をかけています。(約1~15分)

乾燥中に残時間が 減らないで点滅する → 洗剤は表示に従って適量を入れてください。 → P.29 乾燥運転中にあと「10分」または「20分」と表示されてから、1~2時間運転

を続ける場合があります。 → 洗濯物の乾き具合を検知し、運転時間を追加したため点滅しています。

脱水後に残時間が 点滅する 「ほぐし脱水」を設定していませんか。

脱水後、洗濯物の絡みをほぐす動作をしています。

→ ほぐし脱水の設定・解除は (→ P.76)

脱水の設定時間より

「柔らか」コースを運転していませんか。 脱水運転中に温風を吹きかてゴワツキを抑えます。

残時間表示が多い

残時間には、実際の運転時間と洗濯物の片寄りなどを修正する動作や、 ドラムの回転数を上げる動作時間が含まれています。

残時間1分表示が長い (スチームアイロン運転の場合)

ドラム内の温度を冷やすために、冷却(送風)運転を延長しているためです。

洗濯物が片寄っていませんか。

→ 一時停止ボタンを押して、洗濯物をほぐして広げ、入れ直してください。 スタートボタンを押すと、運転を再開します。

タオルケットやジーンズなどの厚手の洗濯物や、洗濯ネットに入れた洗濯物 を、一つだけで洗っていませんか。

一つだけで洗うと片寄りが起こりやすくなります。

→ 一時停止ボタンを押して、ほかの洗濯物を1、2枚追加してください。 スタートボタンを押すと、運転を再開します。

「C04」が表示される (脱水できない)

洗濯・乾燥できないものを入れて運転していませんか。 脱水中、振動が大きくなる場合があります。

→一時停止ボタンを押して、洗濯できないものを取り出してください。 スタートボタンを押すと、運転を再開します。

洗濯・乾燥ができないもの → P.18

本体が傾いたり、がたついたりしていませんか。

→ 水準器の気泡が円内にあることを確認してください。 → 据付説明書]

脱水の立ち上がり具合が、低振動モード「0」になっていませんか。

→ 脱水立ち上がり具合をスムーズモード「2」に設定してください。 → P.75

乾燥フィルターが目詰まりしていませんか。

乾燥フィルターが目詰まりした場合、電源を入れると「乾燥フィルター」 が点滅し、「C06」が表示されます。

→ 乾燥フィルターのお手入れをしてください。 → P.80

「乾燥フィルター」と 「C06」が表示される

乾燥フィルターをお手入れしたあとでも、電源を入れると「C06」が表示される場合があります。

乾燥フィルターのお手入れをしたあとに、「洗▶乾」または「乾燥」運転が25回を超えても表示します。(糸くずのたまり具合が少ないときでも表示します)
→ スタートボタンを押すと解除されます。

こんなときは

ここを確認してください

「C08」が表示される

ドアが開いていませんか。

→ 一時停止ボタンを押してドアを閉めてから、もう一度スタートボタンを 押してください。

「乾燥フィルター」が 点滅している

乾燥フィルターが目詰まりしていませんか。

乾燥フィルターのお手入れをしたあとに、「洗▶乾」または「乾燥」運転が25回 を超えても表示します。(糸くずのたまり具合が少ないときでも表示します)

- → 乾燥フィルターのお手入れをしてください。 → P.80
- → 一時停止ボタンを押すと解除されます。

液晶の表示が運転中に 濃くなったり薄くなる

液晶の特性であり、見る角度や表示内容によっては表示の濃度が変化し ます。

風呂水(お湯取

水栓は開いていますか。

最初の1分間と、運転の途中で水道水を使用します。

→ 水栓を確認してください。

風呂水ポンプが運転しても、すぐに風呂水は吸水されません。お湯取ホース 内の空気を抜き、風呂水を吸い上げ始めるのに、約3分間かかります。

お湯取ホースは正しくセットされていますか。

→ 風呂水を使う (→ P.33)

お湯取設定しても 風呂水を吸水しない 浴槽の中に風呂水は残っていますか。

10分たっても風呂水が吸水されない場合には、自動で水道水による運転に 切り替わります。

→ 浴槽の水量を確認してください。

クリーンフィルターにゴミなどが詰まっていませんか。 → クリーンフィルターのお手入れをしてください。 → P.83

発泡、ゼリー、とろみタイプの入浴剤を入れた風呂水を使用していませんか。 → 風呂水を使う → P.35

浴槽水面から給水口までの高さは、1.2mを超えていませんか。 → 風呂水を使う → P.34

風呂水があまり減ら ない

ドラム式は節水型のため、洗いだけに「お湯取」機能をご利用の場合は、 風呂水の使用量も少なくなります。(洗いだけの場合は約27L) 洗濯物の量が少ないとき(2kg以下)などに、吸水しない場合があります。

ホット高洗浄が 動作しない

水が入った状態でスタートした場合、ホット高洗浄は動作しません。

ホット高洗浄運転中 に排水する

温度調整のために洗濯液の一部を排水することがあります。

洗い すすぎ

脱水

給水されない

水栓は開いていますか。または断水していませんか。

→ 水栓を確認してください。

給水口のフィルターにゴミがたまっていませんか。

→給水口のフィルターにたまったゴミを取り除いてください。(→ P.82)

水道、給水ホースが凍結していませんか。

→ 水道、給水ホースを確認してください。 → P.100

すすぎから始めたときは、排水・脱水をしてから給水します。

洗い	洗い、すすぎの途中 で給水する		洗濯中に水位が下がると、自動的に給水されます。
い·すすぎ·脱水 ※ A S E S E S E S E S E S E S E S E S E S			洗剤を入れ過ぎていませんか。 泡が多量に発生すると、泡センサーが検知し、排水して給水します。 → 洗剤は表示に従って適量を入れてください。 → P.29
脱水	給水が止まらない		洗剤を入れ過ぎていませんか。 ドラム内の泡を消すために、ドラム内部に水をかけています。(約1~15分) → 洗剤は表示に従って適量を入れてください。 → P.29
	すすぎ行程中の脱水 運転の前に給水される		最初のすすぎ行程のみ、脱水運転の前に泡消しのため給水します。
			水栓の形状は合っていますか。 → 据付説明書を確認してください。 → 据付説明書
	給水ホースから水漏 れする		ワンタッチつぎての取り付けや、ユニオンナットの締め付けが緩んでいませんか。 → 据付説明書を確認してください。 → 据付説明書
			水栓から水漏れしていませんか。 → 水栓のパッキンや金属部などが、長年使用していると、経年劣化やさび などで水漏れすることがあります。
	すすぎが設定した 回数より多く運転		洗濯物の片寄りを修正するために、すすぎを追加することがあります。 (残時間表示は増えますが、すすぎ回数の表示は変わりません)
	可数より多く連転する		すすぎ行程の脱水中に、排水経路が詰まりかけたり、泡が多量に発生した 場合にすすぎを追加することがあります。
	「すすぎ」が「注水」に 変わる		すすぎまでお湯取設定した場合や、脱水時に洗濯物の片寄りを修正できなかった場合は、自動で「注水すすぎ」に変更します。
	「注水」が表示しているのに、注水しない		浴槽内に風呂水は残っていますか。 10分たっても風呂水が給水されない場合は、自動で水道水による運転に切り替わります。 → 浴槽の水量を確認してください。

るのに、注水しない

最終すすぎが注水の場合、注水すすぎの途中からソフト仕上剤を浸透させ るため、注水を行いません。

ここを確認してください

脱水中にすすぎに 戻る

最終脱水時に洗濯物の片寄りが起きませんでしたか。 洗濯物の片寄りを修正するため、すすぎに戻ることがあります。

脱水の回転速度が 変化する

洗濯物の量や片寄り具合に合わせて、ドラムの回転数を調整しています。

ほぐし動作をしない

「ほぐし脱水」の設定が解除されていませんか。

→ ほぐし脱水の設定・解除は → P.76

ほぐし脱水の設定をしていても、すすぎまたは脱水から運転を始めた場合 は、脱水後洗濯物のほぐし動作は行いません。

お困りのときは

こんなときは

ここを確認してください

ほぐし動作をしない

洗濯物が多く入っていませんか。

洗濯物の量が多い(6kg以上)の場合は、ほぐし動作を行わないことがあります。

脱水中に「高温」が 表示する

「柔らか」コースを運転していませんか。 脱水中にヒーターを使用しているため、「高温」が表示します。

洗濯物の布質、大きさ、気温、水温などの条件によって運転時間が変化するため、最初に表示された残時間表示は、実際の運転時間と異なる場合があります。また、残時間は運転途中に補正されるため、途中で表示が変わる場合があります。

泡が多量に発生すると、自動で泡を消す動作を行うため、運転時間が長くなります。(約1~15分)

→ 洗剤は表示に従って、適量を入れてください。 → P.29

運転時間が長い

脱水時に洗濯物の片寄りが起きませんでしたか。 自動で洗濯物の片寄りを修正するため、運転時間が長くなります。

お湯取設定していませんか。

風呂水の吸水状態により、運転時間が長くなる場合があります。

運転の途中で洗濯物を多量に追加していませんか。

洗濯の途中で洗濯物を追加すると、最初に測った洗濯物の重さより重くなるので運転時間が長くなる場合があります。

ホット高洗浄や温度センサー制御の機能が働いている場合は、自動で運転 時間を延長することがあります。

→ホット高洗浄、温度センサー制御の設定を、解除してください。

→ P.71,74

運転時間が長い (予約時) 洗濯物の量や質、給水量によって予約の時間より運転時間が長くなる場合があります。

→ 予約運転について → P.64

洗濯物が多く入っていませんか。

→ 運転コースによって定格容量が違います。 洗濯物は入れ過ぎないようにしてください。 → P.41、43

乾燥フィルターが目詰まりしていませんか。

乾燥フィルターが目詰まりしていると、乾燥時間が長くなったり、生乾きのまま運転が終了する場合があります。

→ 乾燥フィルターは、乾燥運転を行ったあと毎回お手入れしてください。

→ P.80

水栓は開いていますか。

乾燥運転だけの場合でも、水道水を使います。給水されないと、乾燥時間 が長くなったり、生乾きのまま運転が終了する場合があります。

→ 運転を始める際は、水栓を開けてください。 断水または、水道、給水ホース、排水ホースが凍っていないか確認してください。 → P.100

乾燥時間が長い

ここを確認してください

時間が長い

給水口のフィルターにゴミがたまっていませんか。

ゴミがたまると、水道水の流れが悪くなります。

→ 給水口のフィルターにたまったゴミを取り除いてください。 → P.82

排水ホースが正しく取り付けられていますか。 → 据付説明書 排水できない場合、正常に乾燥運転できなくなります。

- →排水ホースや排水口のお手入れをして、糸くずなどの詰まりを取り除い てください。
- →排水ホースの先端が水につからないように設置してください。
- →排水ホースはつぶさないでください。また、途中で10cm以上高くなら ないように設置してください。
- → 延長用排水ホースは3m以内にしてください。

乾燥時間が長い

給水温度が30 以上ではありませんか。給湯器に接続していませんか。 水温が高いと水冷除湿の効果が低下し、乾燥時間が長くなります。

室温が5 以下または30 以上ではありませんか。 室温が低過ぎたり、高過ぎたりすると、乾燥時間が長くなります。

洗濯物は脱水しましたか。

ぬれた洗濯物を乾燥すると、乾燥時間が長くなったり、生乾きのまま運転 が終了することがあります。

→ ぬれた洗濯物を乾燥するときは、一度脱水運転をしたあとで、乾燥運転 を行ってください。

仕上がり

洗剤を入れ過ぎていませんか。

洗剤の銘柄によっては、水温が低いときに溶けにくいことがあります。

→ 洗剤は表示に従って適量を入れてください。 → P.29

洗剤を直接ドラムに入れていませんか。

直接ドラムに投入すると、溶け残りが生じることがあります。

→ 洗剤は洗剤ケースに入れてください。

固まった洗剤を洗剤ケースに入れていませんか。

→細かく砕いてから洗剤を入れてください。

運転後の洗濯物に 洗剤残りがある

洗剤ケースがぬれていませんか。

→ 乾いた布でふき取ってから洗剤を入れてください。

タブレット・シート・キューブタイプの洗剤を洗剤ケースに入れていませんか。 別の容器で十分に溶かしてから、ドラム内に直接入れてください。

粉石けん(天然油脂)は使用しないでください。

気になる場合は、すすぎ行程で「お湯取」を設定するか、すすぎの回数を増 やす、または「注水すすぎ」で運転してください。

洗濯物の糸くずが 気になる

糸くずフィルターに糸くずがたまっていませんか。

→ 糸くずフィルターをお手入れしてください。 → P.78

仕上がり

こんなときは

洗濯物の糸くずが

気になる

ここを確認してください

ドラムをお手入れしていますか。

ドラムの内部に、固形の汚れがたい積していることがあります。

→ 「槽洗浄」コースでお手入れしてください。 (→ P.56)

色の濃い洗濯物は糸くずが目立ちます。

- → すすぎをお湯取に設定するか、すすぎの回数を増やす、または注水すすぎで運転してください。 → P.66
- → 市販の「糸くず防止用洗濯ネット」をご使用ください。 → P.23
- → 洗濯物に付着した糸くずを取るには、乾燥〔「標準」コース(30分)〕を運転してください。

洗濯物が多く入っていませんか。

→運転するコースにより、洗濯できる容量が異なります。 使用するコースに合わせて、洗濯物の量を調節してください。

泥や固形汚れなど、落ちにくい汚れが洗濯物に付いていませんか。

- → 食べこぼしなど、汚れのひどい洗濯物を洗う場合は、「ホット高洗浄」を 設定してください。 → P.71
- → 泥汚れなど、汚れのひどい洗濯物を洗う場合は、あらかじめ前処理をして洗い時間を長く設定するか、「念入り」コースで運転してください。

洗剤を入れ過ぎていませんか。

泡が立ち過ぎて、たたき洗いの効果が小さくなります。

泡が立ち過ぎると、洗い行程の途中で泡消し動作(排水してドラム内に給水する)に移ってしまいます。

→ 洗剤は表示に従って適量を入れてください。 (→ P.29)

洗剤を洗剤ケースに入れていますか。

直接ドラムに投入すると、高濃度洗剤液を作ることができません。

→ 洗剤は洗剤ケースに入れてください。

色の濃い洗濯物などと一緒に洗っていませんか。

→色の濃い洗濯物など色移りしやすいものは、ほかの洗濯物と分けて洗ってください。

洗濯物の黒ずみや

流権物の無すめや 黄ばみが気になる

汚れ落ちが悪い

ソフト仕上剤を入れ過ぎていませんか。

ソフト仕上剤を入れ過ぎると、黒ずみの原因になります。

→ ソフト仕上剤は表示に従って適量を入れてください。 → P.29

液体洗剤を使用すると、黒ずみが目立つ場合があります。

→ 粉末洗剤をお試しください。

洗濯物の組み合わせや環境によっては、乾きムラが発生する場合があります。

- → 乾き具合を「しっかり」に設定してください。 → P.71 または、「念入り」コースで運転してください。
- → 洗濯物の量を少なめ(4kg以下)にしてください。
- → 厚手のものと薄手のものを分けて乾燥してください。

乾きムラがある 乾かない ズボンや長袖シャツなど、絡みやすい洗濯物が多くありませんか。

絡んだままの洗濯物をそのまま乾燥すると、乾きムラが発生する場合があります

→ 絡みやすい洗濯物が多い場合は、脱水後に一度ほぐしたあとで、乾燥運転をしてください。

洗濯物が多く入っていませんか。

→ 洗濯物を減らしてから運転してください。

乾きムラがある

乾かない

ここを確認してください

仕上がり

洗濯物を脱水してから乾燥運転を行いましたか。

ぬれた洗濯物を乾燥すると、乾燥時間が長くなったり、生乾きのまま運転 が終了することがあります。

→ ぬれた洗濯物を乾燥するときは、一度脱水運転をしたあとで、乾燥運転を行ってください。

運転途中で洗濯物を追加しませんでしたか。 多く追加すると乾きが悪くなります。

乾燥運転中に乾燥フィルターを外しませんでしたか。

乾燥フィルターを外すとドラム内部の圧力が変わるため、乾きが悪くなる 場合があります。

→ 乾燥運転中は、乾燥フィルターを外さないでください。

排水口が詰まっていませんか。

排水口(排水トラップ)または排水ホースに糸くずが詰まっていると、乾燥動作に影響する場合があります。

→排水口(排水トラップ)または、排水ホースを確認してください。 糸くずが詰まっているときは、取り除いてください。

排水ホース先端が水に浸っていませんか。

排水ホース先端が水に浸っていると、乾燥動作が正常に働かない場合があります。

→排水ホース先端を水に浸らないようにしてください。

洗濯物が絡んだまま乾燥運転していませんか。

- ⇒乾燥前に絡んだ洗濯物を一度ほぐしてから、乾燥運転をしてください。
- → 乾燥前に洗濯物のシワを伸ばしてください。

しわの付きやすい洗濯物を乾燥運転していませんか。

- →「風アイロン」が働くコースで運転してください。
- →「標準」コースで30分タイマー乾燥を行い、運転後につり干ししてください。
- →「ふんわりガード」を設定してください。 → P.76
- →「スチームアイロン」を運転してください。

洗濯物が多く入っていませんか。

→ 洗濯物の量を少なく(約3kg以下)して、乾燥運転してください。

乾燥運転終了後は、洗濯物をすぐに取り出してください。

洗濯物がゴワゴワ する

乾燥シワが気になる

タオルなどは、パイルが寝てゴワツキが感じられることがあります。

- → ソフト仕上剤のご使用をおすすめします。
- →乾いたあとのゴワツキが気になる洗濯物は、乾燥「標準」コースを運転してください。
- →「スチームアイロン」を運転してください。
- →「柔らか」コースで運転してください。
- →洗▶乾の「標準」コースで運転してください。

におい

本体からにおいが する

洗濯物ににおいが つく ご購入後、しばらくの間、ゴム部品のにおいがすることがあります。 ご使用につれて、におわなくなります。

ドラムをお手入れしていますか。

ドラムに洗剤かすや黒カビが発生すると、においの原因になります。

→ 定期的に「槽洗浄」コースを運転してください。(→ P.56)

こんなときは

におい

本体からにおいが する

洗濯物ににおいが つく

洗剤ケース

洗剤ケースに水が 残っている

乾燥フィルター

乾燥フィルターが ぬれている

乾燥フィルターに糸く ずが付着していない

ここを確認してください

洗剤やソフト仕上剤で、香りの強いものや粘性の高いものを使用していませんか。 ドラムや洗濯物ににおいがつくことがあります。

- → においが気になる場合は、洗剤量を減らしてください。
- → 「槽洗浄」コースを運転してください。 → P.56

入浴剤の入った風呂水を使用していませんか。

入浴剤のにおいが洗濯物に付く場合があります。

→ においが気になる場合は、入浴剤の入った風呂水は使用しないでください。

排水口のお手入れをしていますか。

排水口が詰まっていると、異臭の原因となります。

→排水口は定期的に掃除してください。(1回/月)

乾燥直後や生乾きで温かい洗濯物は、洗剤などのにおいがすることがあります。

運転終了後は、洗濯物をすぐに取り出してください。

洗濯後や生乾きで温かい洗濯物を放置すると、においの原因になります。

脱水運転時に、排水状態が悪い場合や、泡の量が多過ぎる場合(洗剤の入れ過ぎ)は、脱水中のモータの負荷が大きくなり、においが強くなることがあります。

乾燥運転時に、排水口からのにおいを吸い込み、洗濯物にしみつくことがあります。においが気になる場合は、別売りの「洗濯機用排水トラップ」を販売店でお買い求めください。

→「洗濯機用排水トラップ」YT-T1 希望小売価格4,200円(税込) 排水トラップの取り付けには、住宅工事の工務店などの工事が必要です。 工務店などにご相談のうえ、お買い求めください。

液体洗剤、ソフト仕上剤の投入口は、サイホン現象により水を排出する構造のため水が残ります。内部の結露や仕上剤のこびりつきによっては、残水量が増えますが、気になる場合は水を捨てるか、乾いた布でふき取る、またはお手入れしてください。→ P.77

本体が水平に据え付けられていますか。 → 据付説明書

本体が傾いて据え付けられていると、サイホン作用が働かず、洗剤ケース内の水が十分に抜け切らない場合があります。

→水準器の気泡が円内にあることを確認してください。

お湯取運転していませんか。

ドラムが温められ、蒸気で乾燥フィルターが湿る場合があります。

途中で運転を中止しませんでしたか。

乾燥の途中で運転を止めた場合や、洗濯物が完全に乾かずに終了した場合 には、乾燥フィルターが湿る場合があります。

乾燥フィルターが目詰まりしていませんか。

目詰まりしていると乾燥フィルターが湿る場合があります。

→ 乾燥フィルターのお手入れをしてください。 → P.80

運転終了後にぬれている場合は、取り外して自然乾燥してください。 そのまま放置すると、カビの原因になります。

自然乾燥後は、元どおり本体へ取り付けてください。

乾燥フィルターは、ヒーターへのほこり付着防止のために設けており、糸くずの発生する量によっては、糸くずの付着する量が少ない場合があります。

ドア

ここを確認してください

⊶○ が表示されていませんか。

- **⊶○** が表示しているときは、ドアが開きません。
- → ドアロックを解除してください。

ドアがロックされた状態で電源を「切」にすると、ドアはロックされたままとなり、開きません。

→ 電源ボタンを入れてください。ドアロックが解除されます。

脱水中に電源を切りませんでしたか。

脱水中に電源を切ると、そのあとすぐに電源を入れても、ドアがロックしたままになります。

→ ドラムの回転が止まるまでは、ドアロックを解除しません。

乾燥中に電源を切りませんでしたか。

→電源を入れてしばらくお待ちください。 ドラム内の温度が下がると、ドアロックが解除されます。

脱水中は、一時停止をしても、ドラムの回転が停止するまでは、ドアは開きません。

ドアが開かない

→ P.38

「高温」と「槽内冷却中」が表示されていませんか。

乾燥運転や温風脱水運転により、ドラム内が高温になっている場合は、 ドラム内の温度を下げるため、冷却運転を行います。

→ ドラム内の温度が下がるまで、しばらくお待ちください。 温度が下がると、ドアロックが解除されます。

チャイルドロックを設定していませんか。(「チャイルドロック」表示) チャイルドロックが設定されたまま運転を終了し、電源がオートオフして 切れても、チャイルドロックは設定されたままになり、ドアは開けられま せん。

→ チャイルドロックを解除してください。

ドラム内に水が入っていませんか。

運転中は水位によってはドアロックが解除されません。

→ 脱水運転をして排水してください。

送風中に一時停止しても、送風が停止するまではドアは開けられません。

「ふんわりガード」を設定していませんか。

ふんわりガード運転中です。

- →一時停止ボタンを押してから、ドアを開けてください。
- → ドア中央右側(BD-V3200Rの場合は中央左側)を押して、確実に閉めてください。

ドアが閉まらない

→ P.38

ドアロック部分に異物が詰まっていませんか。

→ 異物を取り除いてください。

ドア開ボタン操作が 重く、ドアが開きに くい → P.38

環境状態により、ドアパッキンとドアがはり付いてしまうことがあります。 →「ドア開」ボタンを押しながら、ボタン近くのドア周辺(へこみ部分)を 手前に引いて開けてください。

こんなときは

ここを確認してください

排水口

排水口が詰まる

お使いの排水トラップの形状によっては、糸くずが詰まる場合があります。

→排水口は定期的に掃除してください。(1回/月)

排水ホースを排水口から外し、再度排水ホースを差し込む場合は、排水ホース先端が排水配管に確実に差し込まれているか確認してください。 (水漏れの原因になります) → 据付説明書

結 霧 運転中に表示部が 曇る お湯取運転中や乾燥運転中に蒸気や湿気で表示部が曇ることがありますが、異常ではありません。

(本体の周囲環境で曇りかたは変わります)

結露で床面がぬれて いる 乾燥中の湿気で床面が結露することがあります。

→ 別売り部品「洗濯機用トレー」を設置することをおすすめします。 → P.103

そのほか

ブレーカーが作動 する

同一配線にほかの機器が接続されていませんか。 専用の15A以上のコンセントを使っていますか。

スタートすると水が 抜ける

満水状態(約31L)からスタートすると、排水したあとに運転が始まります。

運転終了時にドアの 内側や下部、ドアパッ キンに水滴がつく 洗濯や脱水中の水滴が飛び散って付着したり、付着した水が垂れたものです。

→ 洗濯物を取り出す際、お気をつけください。 気になる場合は、乾いた布でふき取ってください。

ドラムが変色する

水や洗剤に含まれる成分がドラムの表面に付着して酸化し、変色を起こす場合があります。

→ 気になる場合は、市販のステンレス専用クリーナーでふき取ってください。

本体内部に物を落と してしまった場合 床面に落ちていないか確認し、落ちていない場合は使用を中止し、エコーセンターへご相談ください。→ P.102

本体右側面上部が暖かい

本体右側面上部付近に乾燥ユニットがあるため、乾燥運転中は暖かく感じることがあります。

→ やけどする恐れがありますので、ご注意ください。

運転中に靴下やハン カチがドアの内側と ドアパッキンの間に 挟まる 洗濯物が多く入っていませんか。

- → 洗濯物の量が多いときには、靴下やハンカチなどの小物類は、市販の洗濯ネットに入れて運転してください。
- → 小物類はドラムの奥側に入れてから、残りの洗濯物を入れて運転してく ださい。
- → お洗濯キャップ(別売り)を使用してください。 → P.103

ドアパッキンに 糸くずが付着する タオルなど糸くずの出やすい洗濯物を乾燥したときは、ドアやドアパッキン 周辺に糸くずが付着しやすくなります。

→ お手入れして頂くか、「快速洗乾」コース、または「槽洗浄」コースを運転 してください。

運転終了後に、ドラム内側に洗濯物がは り付く 木綿系の洗濯物を多く入れていませんか。

「標準」コースの脱水行程の最後に、ほぐし運転を行っていますが、木綿系の洗濯物は、十分にほぐれない場合があります。

→「柔らか」コースで運転してください。

ここを確認してください

そのほか

運転終了後に、ドラム内側に洗濯物がは り付く 少量の洗濯物を「洗▶乾」運転していませんか。 洗濯物がドラムにはり付いたまま、乾燥運転しているためです。

→洗濯物の量を増やしてください。

「ほぐし脱水」設定が解除されていませんか。

→「ほぐし脱水」の設定について → P.76

ソフト仕上剤の使用をおすすめします。

乾燥運転終了時に水 が流れる音がする 乾燥運転終了時に、排水トラップへ水を溜めるために水を流しています。 (排水トラップに水を溜めるこことで、配水管からのにおいの逆流を防ぎます)

排水口の周囲がぬれ ている 付属の「排水トラップカバー」を取り付けてください。 運転中に発生する排水口からの水の跳ね上がりを防ぐためです。

ドアパッキンが変色 している

ドアパッキンの表面が変色する場合があります。 製品使用上問題ありません。

糸くずフィルターに 取れている糸くずが 少ない

ドラム式洗濯乾燥機はたたき洗いのため、従来の縦型洗濯乾燥機と比べ、 糸くずの発生する量が少ない洗濯方式です。そのため、糸くずフィルター に溜まる糸くずも少なく感じることがあります。


スタートボタンが 受け付けにくい 一時停止している状態から再スタートするとき、スタートボタンを押して も受け付けにくい場合があります。

→ スタートボタンをもう一度押してください。

点字について

操作パネルの点字内容

操作パネルの各ボタンには、点字を付けています。下図のカタカナ表記が点字の内容です。 一部のものは省略表示になっています。



もしものとき

凍結の恐れのあるとき

- ↑ 水栓を閉めて 入 を押し、電源を入れる
- 2 清潔 を押し、「槽洗浄」コースを選ぶ
- 3 スタート を押し、スタートする
- 4 約10秒間運転し、スタート を押して

から切を押す

給水ホースを外すときの水の飛び散りを 防ぐためです。

5 給水ホースを外し、下に向ける → 据付説明書

> 給水ホース内に付着した水滴が垂れるので、 給水ホースの先にバケツなどの容器を置く かぞうきんなどで水を受けてください。


6 お湯取ホースを取り付けている場合は、浴槽 からクリーンフィルター (お湯取ホース) を 取り出し、吸水つぎてを外す → P.34

- 7 排水ホースを排水口に差し込む
- 8 入 を押し、電源を入れ、「脱水」のみを 設定して、約30秒間運転する → P.60
- 9 スタート を押してから、 切 を押し、

電源を切る


ドラムと排水ホース内の水を抜き、 排水バルブを開いたままにするためです。

寒冷地でのご使用など凍結の恐れのある場合は、 本体の後ろ側(上部)を毛布などで保温してくだ さい。



もし凍結したときには

- 1 給水ホースを外し、約40 のお湯につける お湯取ホース、クリーンフィルターも同様に お湯につけます。
- 約40 程度のお湯を、ドラムに約5L入れ、 約10分間放置する
- 給水ホースおよびお湯取ホースをつなぎ、 水栓を開ける



4 入を押し、電源を入れる

5 スタート を押し、放置する

(給水弁を解凍します)

通電時の熱で給水弁が解凍され、給水 しはじめます。(約20分程度)

- 6 切を押す
- 7 次の3点を確認する
 - (1)手でドラムを回せるかどうか

➡ 回せることを確認

(2)電源を入れ「脱水のみ」 → P.60 を スタートし、排水するかどうか

➡ 排水することを確認

- (3)風呂水が吸水されるかどうか
 - ➡ 吸水することを確認

風呂水ポンプの解凍には、時間がかかる場合があります。吸水できないまま運転した場合は、 自動的に水道水に切り替わります。

確認できない場合は、②~⑥を繰り返してください。

保証とアフターサービス

保証書(別添)

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」 などの記入をお確かめのうえ、販売 店から受け取っていただき、内容を よくお読みのあと、大切に保存して ください。

-保証期間 お買い上げの日から1年です。

補修用性能部品の保有期間

洗濯乾燥機の補修用性能部品の保有 期間は、製造打ち切り後6年です。

補修用性能部品とは、その商品の機 能を維持するために必要な部品で す。

転居されるとき

ご転居により、お買い上げの販売 店のアフターサービスを受けられ なくなる場合は、前もって販売店 にご相談ください。ご転居先での 日立の家電品取扱店を紹介させて いただきます。

電源周波数の異なる地区へのご転 居に際しても部品の交換は不要で す。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または 「ご相談窓口」 → P.102 | にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

出張修理

84~99ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、電源プラグを抜いてから、 お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品		名	電気洗濯乾燥機				
型式			BD-V3200LまたはBD-V3200R				
お買い上げ日				年	月	日	
故障	章の北	犬況	できるだけ具体的に				
ご	住	所	付近の目印	なども併	せてお知り	らせください	۱,
お	名	前					
電	括番	号					
訪問	ご希!	望日					

保証期間が過ぎているときは

修理して使用できる場合には、ご希望により修理させ ていただきます。

修理料金の仕組み

診断、部品交換、調整、修理完了時の点検な どの作業にかかる費用です。技術者の人件費、 技術料

技術教育費、測定機器などの設備費、一般管 理費などが含まれます。

修理に使用した部品代金です。その他修理に 部品代 付帯する部材などを含む場合もあります。

商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費 出張料 用です。別途、駐車料金をいただく場合があ ります。

-般家庭用以外でご使用になるとき

理容院や美容院などでタオルなどの洗濯・乾燥に、また、寮や病院などで共同でご使用になり、一日の使用時間が一 般家庭に比べて極端に長い場合には、短時間で部品の交換(駆動部ユニット、フィルターなど)が必要になることが あります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてお使いになることをおすすめします。 このようなご使用は、保証期間の対象外となります。

愛情点検

長年ご使用の洗濯乾燥機の点検を



ご使用の際、 このような 症状はあり ませんか?

ドラムが止まりにくい。

水漏れがする。(ホース、水槽、給水つぎて) こげくさいにおいがしたり、運転中に異常 な音や振動がある。

本体にさわるとピリピリ電気を感じる。 据え付けが傾いたりグラグラしている。 電源を入れても、動かないときがある。 タイマーが途中で止まることがある。 電源コード、電源プラグが異常に熱い。 その他の異常・故障がある。

電源プラグが変形したり、電源コードにひ び割れや傷がある。

乾燥時間が異常に長くなった。

中 止

このような症状の ときは、故障や事 故防止のため、電 ご使用原を切り、コンセ ントから電源プラ グを抜いて販売店 に点検・修理をご 相談ください。

保証とアフターサービス(続き)

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は エコーセンターへ

> TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00~19:00 (365日) 携帯電話、PHSからもご利用できます。 商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談センターへ

> TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日) 年末年始は休ませていただきます。 携帯電話、PHSからもご利用できます。

「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。 お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。

ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

仕樣

本 体

型 式	BD-V3200L / BD-V3200R
電源	100V、50-60Hz共用
標準洗濯容量	4.01。 / 花园火能不办大所具 /
標準脱水容量	10kg (乾燥状態での布質量)
標準乾燥容量	6kg(乾燥状態での布質量)
標準水量	31L(洗濯「標準」コース)
標準使用水量	洗濯時 72L(洗濯「標準」コース)
惊 华 使 H 小 里	洗▶乾時 55L (洗▶乾「標準」コース)
電動機の定格消費電力	170W (50-60Hz)
電熱装置の定格消費電力	890W (50-60Hz)
定格消費電力	1130W (30)
洗 濯 方 式	ドラム式
水 道 水 圧	0.03 ~ 0.8MPa { 0.3 ~ 8kgf/cm² }
外 形 寸 法	幅735mm×奥行620mm×高さ1050mm
質量	約89kg

風呂水ポンプ(本体に内蔵)

定	格消	費電	〕力	40W (50-60Hz)	揚水量	毎分14L
定	格	電	圧	DC 24V		(全揚程1.2m、ホース長さ4mのとき)
定	格	電	流	DC 1.7A	お湯取ホース内径	15mm(市販のホースは使えません)

循環ポンプ(本体に内蔵)

定	格消	費電	力	20W(50-60Hz)	定	格	電	流	DC 0.8A
定	格	電	圧	DC 24V	揚	기	T	量	毎分15L

別売り部品

日立の家電品取扱店でお求めください。価格は、2010年1月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。

お洗濯キャップ (MO-F102) (部品番号MO-F102-001) 希望小売価格 1,260円 (税抜1,200円)



洗濯機用トレー (YT-1) 結露による水滴から床を守ります。 希望小売価格 7,350円 (税抜7,000円)




糸くずフィルター (NET-KV1) 希望小売価格 630円(税抜600円)



置台(TR-BD1)


洗濯物をより取り出しやすくするた め、本体を高くするときに使います。 希望小売価格 15,750円 (税抜15,000円)



お湯取ポンプフィルター(緑()黒)セット (部品番号BW-D9JV-088) 希望小売価格



洗濯機用防水パン(TP-780) 本体からの水漏れや、結露による 水滴から床を守ります。 希望小売価格 12,600円 (税抜12,000円)



315円 (税抜300円)

お湯取ポンプストレーナ (お湯取クリーンフィルター用) (部品番号NW-60RS1-048) 希望小売価格 315円 (税抜300円)



延長用排水ホース(約83cm) (部品番号BD-V3200L-044) 排水ホースの延長用に使用します。 希望小売価格 1,155円 (税抜1,100円)



お湯取ポンプネット

(お湯取クリーンフィルター用) (部品番号NW-7S-057) 希望小売価格



(HO-BD3) 希望小売価格 3,465円 (税抜3,300円)

直下排水キット



ポンプフィルター

315円 (税抜300円)

(部品番号NW-7S-052) 希望小売価格 315円 (税抜300円)



据付脚 (GO-BD2) 希望小売価格 2,100円 (税抜2,000円)

洗濯槽クリーナー



乾燥フィルター

N(シャンパン) BD-V3200L-057 W(パールホワイト)BD-V3200L-058



(SK-1)(塩素系/1500mL) 洗濯槽に付着した石けんかすなどを 落とすときに使います。 希望小売価格

2,100円 (税抜2,000円)

Lパイプ



3,150円 (税抜3,000円)

洗剤ケース

部品番号 BD-V3100L-029 N(シャンパン) W(パールホワイト)BD-V3200L-056



希望小売価格 1,575円 (税抜1,500円)



(部品番号BD-V2100L-062) 排水口の穴が小さく、排水ホースが 入らない場合に使います。 希望小売価格

525円 (税抜500円)



お湯取ホーズ 約5m) (部品番号NW-7P5-046) 希望小売価格 1,785円 (税抜1,700円) クリーンフィルター付きです。




お湯取ホーズ 約7m) (部品番号NW-7P5-045) 希望小売価格 1,890円 (税抜1,800円) クリーンフィルターは付いて いません。



補強板 (HSB-600)

設置面が弱いとき(防水パンがなく 直下排水するとき)に使用します。 希望小売価格



補強板 (HSB-630)

設置面が弱いとき(幅640mm タイプの防水パンを使用する とき)に使用します。


希望小売価格

8,400円 (税抜8,000円)




補強板 (HSB-790)

設置面が弱いとき(幅800mm タイプの防水パンを使用する とき)に使用します。





補強板 (HSB-890) 設置面が弱いとき(幅900mm タイプの防水パンを使用する とき)に使用します。 希望小売価格 8,400円 (税抜8,000円)



洗濯機用排水トラップ(YT-T1)

排水口からの逆流やにおいを防ぎます。 希望小売価格 4,200円 (税抜4,000円)





糸くずボックス(WLB-2)

(同梱排水ホース:長さ80cm) 排水ホースに取り付け、洗濯・乾燥中 の糸くずなどを集めて取り除きます。 希望小売価格 3,570円(税抜3,400円)



補強板を使用するときは、別途延長排水ホースが必要となる場合があります。

G	

このマークは、特定の化学物質(鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB(ポリプロモビフェニル)・PBDE(ポリプロモ ジフェニルエーテル))の含有率が基準値以下であることを示しています。

(規定の除外項目を除く)

JIS C 0950:2008

詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。http://www.hitachi-ap.co.jp/company/environment/kankyo/

お客様メモ

後日のために記入しておいて ください。サービスを依頼さ れるとき、お役に立ちます。

購入店名

電話(

ご購入年月日

年

月

 \Box

廃棄時にご注意ください。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯乾燥機を廃棄される場合は、収集・運搬 料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すこと が求められています。

釣日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12